

Termoregolatore digitale E5CC/E5EC/E5AC

Nuovo ancor più elevato standard nel controllo della temperatura con i termoregolatori E5CC (48 × 48 mm), E5EC (48 × 96 mm) e E5AC (96 × 96 mm)

Ampio display con caratteri bianchi del valore attuale per una facile lettura. Semplicità di utilizzo, dalla selezione del modello all'installazione e funzionamento.

Ampia scelta di I/O, funzioni e prestazioni.



48 × 48 mm **E5CC**

Gestione di più applicazioni.

48 × 96 mm **E5EC**

96 × 96 mm **E5AC**

Termoregolatore digitale

E5CC (48 × 48 mm)

Ampio display con caratteri bianchi per una facile lettura.

Semplicità di utilizzo, dalla selezione del modello all'installazione e funzionamento. Ampia scelta di I/O, funzioni e prestazioni. Gestione di più applicazioni.


- Il display del valore attuale con caratteri bianchi ha un'altezza di 15,2 mm per migliorare la visibilità.
- Campionamento ad alta velocità a 50 ms.
- I modelli sono disponibili con massimo 3 uscite ausiliarie, 4 ingressi di evento, un'uscita di trasferimento e un'ingresso SP remoto per soddisfare una vasta gamma di applicazioni.
- Corpo ridotto con una profondità di soli 60 mm.
- È possibile impostare il termoregolatore senza collegare alcun alimentatore, collegandolo al computer con un cavo di conversione delle comunicazioni (venduto separatamente). L'impostazione è estremamente semplice con CX-Thermo (venduto separatamente).
- Facilità di collegamento a un PLC con comunicazioni senza programmazione. Utilizzare le nuove funzioni di comunicazione per collegare tra loro i termoregolatori.



Fare riferimento a Precauzioni per la sicurezza a pagina 34.

E5CC

Funzioni I/O principali



La presente scheda tecnica fornisce indicazioni utili per la selezione dei prodotti.

Prima di utilizzare il prodotto, consultare i manuali dell'utente riportati di seguito per le modalità d'uso e altre informazioni necessarie per il corretto funzionamento.

E5□C Digital Controllers User's Manual (N. H174)

E5□C Digital Controllers Communications Manual (N. cat. H175)

Modelli disponibili

Legenda codice modello

(2) (3) (4) (5) (6)

	1	2	3	4	(5)	6					
Modello	Uscite di controllo 1 e 2	N. di uscite ausiliarie	Tensio- ne di alimen- tazione	Tipo di terminale	Tipo di in- gresso	Opzioni	Caratteristiche				
E5CC									8 × 48 mm		
								di controlle	o 1	Uscita di c	
	RX							cita a relè		Ness	uno
	QX						Uscita in tensione (per pilotaggio relè statici) Nessur		uno		
*1*3	CX						Uscita di d	corrente line	are*2	Ness	uno
	QQ						Liccita in tanciona		Uscita in to (per pilota stati	ggio relè	
	ca						Uscita di d	corrente line	are*2	Uscita in (per pilota stat	ggio relè
		3						3 (ι	ino comun	e)	
			Α				100 240 Vc.a.				
			D						4 Vc.a./c.c		
				5			Terminali a vite (con coperchio)				
					М			Ingre	sso univer	sale	T
							Allarme HB e allarme HS	Comuni- cazione	Ingressi evento	Ingresso SP remoto	Uscita di trasfe- rimento
						000					
					*1	001	1		2		
					*1	003	2 (per riscaldatori trifase)	RS-485			
					*3	004		RS-485	2		
						005			4		
						006			2		Compre- so.

007

- *1. Non è possibile selezionare le opzioni con allarmi HB e HS (001 e 003) se è selezionata un'uscita di corrente per l'uscita di controllo.
- *2. Un'uscita di controllo non può essere utilizzata come uscita di trasferimento.
 *3. L'opzione 004 può essere selezionata solo se "CX" è selezionato per le uscite di controllo.

Controllo riscaldamento e raffreddamento

• Utilizzo del controllo riscaldamento e raffreddamento

1) Assegnazione uscita di controllo

Se non è presente l'uscita di controllo 2, un'uscita ausiliaria viene utilizzata come uscita di controllo per il raffreddamento.

Se è presente un'uscita di controllo 2, le due uscite di controllo vengono utilizzate per il riscaldamento e il raffreddamento.

(È possibile utilizzare indifferentemente le uscite per il riscaldamento e il raffreddamento).

(2) Controllo

Se viene utilizzato il controllo PID, è possibile impostarlo separatamente per il riscaldamento e il raffreddamento.

Questo consente di gestire i sistemi di controllo con diverse caratteristiche di risposta in riscaldamento e in raffreddamento.

Compreso.

Prodotti opzionali (disponibili a richiesta)

Cavo di conversione seriale USB

Modello			
E58-CIFQ2			

Copriterminali

Modello		
E53-COV17		
E53-COV23		

Nota: Non è possibile utilizzare E53-COV10.

Per le dimensioni di montaggio, fare riferimento alla pagina 11.

Guarnizione di tenuta

Modello	
Y92S-P8	

Nota: Il termoregolatore digitale è dotato di guarnizione di tenuta.

Trasformatori di corrente (TA)

Diametro foro	Modello
5,8 mm	E54-CT1
12,0 mm	E54-CT3

Adattatore

Modello	
 Y92F-45	

Nota: Utilizzare questo adattatore se il quadro è stato

precedentemente preparato per un termoregolatore E5B.

Copertura impermeabile

Modello			
Y92A-48N			

Adattatore di montaggio

Modello	
Y92F-49	

Nota: Il termoregolatore digitale è dotato di adattatore di montaggio.

Adattatore per montaggio su guide DIN

Modello	
Y92F-52	

Pannelli frontali

Tipo	Modello
Pannello frontale rigido	Y92A-48H
Pannello frontale morbido	Y92A-48D

Software di programmazione CX-Thermo

Modello
EST2-2C-MV4

Nota: per l'E5CC. è necessario disporre del software CX-Thermo versione 4.5 o superiore.

Per i requisiti di sistema del software CX-Thermo, fare riferimento alle informazioni su EST2-2C-MV4 disponibili

sul sito OMRON (www.industrial.omron.com).

Caratteristiche


Valori nominali

Tensione di a	alimentazione	Con A nel codice modello: 100 240 Vc.a., 50/60 Hz Con D nel codice modello: 24 Vc.a., 50/60 Hz; 24 Vc.c.					
Tensione di alimentazione		85 110% della tensione di alimentazione nominale					
Assorbimento		Modelli con selezione dell'opzione di 000: 5,2 VA max., 100 240 Vc.a. e 3,1 VA max., 24 Vc.a. o 1,6 W max., 24 Vc.c. Tutti gli altri modelli: 6,5 VA max. a 100 240 Vc.a. e 4,1 VA max. a 24 Vc.c. o 2,3 W max. a 24 Vc.c.					
Ingresso sensore		Modelli con ingressi di temperatura Termocoppia: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W o PL II Termoresistenza al platino: Pt100 o JPt100 Sensore di temperatura a infrarossi (ES1B): 10 70°C, 60 120°C, 115 165°C o 140 260°C Ingresso analogico Ingresso corrente: 4 20 mA o 0 20 mA Tensione di ingresso: 1 5 V, 0 5 V o 0 10 V					
Impedenza d	i ingresso	Ingresso in corrente: 150 Ω max., ingresso in tensione: 1 M Ω min. (utilizzare una connessione 1:1 per collegare il termoregolatore ES2-HB/THB).					
Metodo di co	ontrollo	Controllo ON/OFF o a 2-PID (con autotuning)					
	Uscita a relè	SPST-NA, 250 Vc.a., 3 A (carico resistivo); vita elettrica: 100.000 operazioni, carico minimo applicabile: 5 V, 10 mA *					
Uscita di controllo	Uscita in tensione (per pilotaggio relè statici)	Tensione di uscita: 12 Vc.c. ±20% (PNP), corrente di carico max.: 21 mA, con circuito di protezione da cortocircuito					
	Uscita in corrente	4 20 mA c.c./0 20 mA c.c.; carico: 500 Ω max., risoluzione: circa 10.000*					
Uscita	Numero di uscite	3					
ausiliaria	Caratteristiche delle uscite	Uscite a relè NA, 250 Vc.a., Modelli con 3 uscite: 2 A (carico resistivo), vita elettrica: 100.000 operazioni; carico minimo applicabile: 10 mA a 5 V					
	Numero di ingressi	2 o 4 (in base al modello)					
Ingresso	Caratteristiche	Ingresso a contatto: ON: 1 kΩ max., OFF: 100 kΩ min.					
evento	dell'ingresso esterno	Ingresso senza contatto: ON: tensione residua: 1,5 V max.; OFF: corrente residua: 0,1 mA max.					
	a contatto	Flusso di corrente: circa 7 mA per contatto					
Uscita	Numero di uscite	1 (solo nei modelli con uscita di trasferimento)					
di trasferi- mento	Caratteristiche delle uscite	Uscita a relè: 420 mA c.c., carico: $500~\Omega$ max., risoluzione: circa 10.000 Uscita analogica in tensione: 1 5 Vc.c., carico: $1~\kappa\Omega$ max, risoluzione: circa 10.000					
Metodo di im	postazione	Impostazione digitale tramite i tasti del pannello frontale					
Ingresso SP	remoto	Ingresso in corrente: 4 20 mA c.c. o 0 20 mA c.c. (impedenza di ingresso: 150 Ω max.) Tensione di ingresso: 1 5 V, 0 5 V o 0 10 V (impedenza di ingresso: 1 M Ω min.)					
Metodo di vi	sualizzazione	Display digitale a 11 segmenti e singole spie Altezza caratteri: Valore attuale: 15,2 mm; Valore impostato: 7,1 mm					
SP multipli		È possibile memorizzare fino a otto set point (da SP0 a SP7) e selezionarli mediante ingressi evento, tasti funzione o comunicazione seriale.					
Altre funzioni		Uscita manuale, controllo riscaldamento/raffreddamento, allarme interruzione del loop, rampa SP, altre funzioni di allarme, allarme del guasto dell'elemento riscaldante (HB) (incluso allarme guasto SSR (HS)), AT 40%, AT 100%, limitatore MV, filtro digitale di ingresso, self tuning, robust tuning, compensazione del segnale di ingresso PV, esecuzione/arresto, funzioni di protezione, estrazione della radice quadrata, limite della velocità di cambiamento MV, operazioni logiche, display stato temperatura, funzione programma semplice, media dinamica del valore di ingresso e impostazione di luminosità del display					
Temperatura ambiente		-10 55°C (senza formazione di condensa o ghiaccio), 3 anni di garanzia: -10 50°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)					
Umidità relativa		25 85%					
Temperatura di stoccaggio							

^{*} Non è possibile selezionare un'uscita a relè o corrente per l'uscita di controllo 2.

Campi di ingresso

● Termocoppia/termoresistenza al platino (ingressi universali)



Le impostazioni in grigio sono quelle predefinite.

Gli standard applicabili per i tipi di ingresso sono i seguenti:

K, J, T, E, N, R, S, B: JIS C 1602-1995, IEC 60584-1

L: Fe-CuNi, DIN 43710-1985

U: Cu-CuNi, DIN 43710-1985

W: W5Re/W26Re, ASTM E988-1990

JPt100: JIS C 1604-1989, JIS C 1606-1989

Pt100: JIS C 1604-1997, IEC 60751

PL II: in base ai grafici relativi alle forze elettromotrici Platinel II di BASF (in precedenza Engelhard)

● Ingresso analogico

Tipo di ingresso	Corr	ente	Tensione			
Caratteristiche ingresso	4 20 mA	0 20 mA	1 5 V	0 5 V	0 10 V	
Campo di impostazione	Utilizzabile nei seguenti campi in base al fattore di sca -1.999 9.999, -199,9 999,9, -19,99 99,99 o -1,999 9,999					
Numero impostazione	25	26	27	28	29	

Uscite di allarme

Ogni allarme può essere impostato in modo indipendente su uno dei 19 tipi di allarme riportati di seguito. I valori predefiniti sono 2: Limite superiore. (vedere la nota)

Le uscite ausiliarie sono assegnate agli allarmi. È inoltre possibile specificare i ritardi all'eccitazione e diseccitazione (0... 999 s).


Nota: Nei valori predefiniti per i modelli con allarmi HB o HS, l'allarme 1 è impostato su un allarme guasto elemento riscaldante (HA) e il parametro Tipo di allarme 1 non viene visualizzato.

Per utilizzare l'allarme 1, impostare l'assegnazione dell'uscita all'allarme 1.


Valore		Funzionamento	uscita di allarme	Descrizione della funzione			
Valore impo- stato	Tipo di allarme	Quando il valore dell'allarme X è positivo	Quando il valore dell'allarme X è negativo				
0	Funzione allarme disattivata	Uscita	a OFF	Nessun allarme			
1	Limite superiore e inferiore*1	ON OFF SP PV	*2	Imposta la deviazione nel set point impostando il limite superiore allarme (H) e il limite inferiore allarme (L). L'allarme è attivato quando il valore attuale non rientra nel campo di deviazione.			
2	Limite superiore	ON OFF SP PV	ON OFF SP PV	Imposta la deviazione verso l'alto nel set point impostando il valore allarme (X). L'allarme è attivato quando il valore attuale supera SP con un valore pari o superiore alla deviazione.			
3	Limite inferiore	ON X PV	ON OFF SP PV	Imposta la deviazione verso il basso nel set point impostando il valore allarme (X). L'allarme è attivato quando il valore attuale è inferiore a SP di un valore pari o superiore alla deviazione.			
4	Campo limite superiore e inferiore*1	ON OFF SP PV	*3	Imposta la deviazione nel set point impostando il limite superiore allarme (H) e il limite inferiore allarme (L). L'allarme è attivato quando il valore attuale rientra nel campo di deviazione.			
5	Limiti superiore e inferiore con sequenza di attesa*1	*5 OFF SP PV	*4	Una sequenza di attesa viene aggiunta all'allarme limite superiore e inferiore (1).*6			
6	Limite superiore con sequenza di attesa	ON OFF SP PV	ON OFF SP PV	Una sequenza di attesa viene aggiunta all'allarme limite superiore (2).*6			
7	Limite inferiore con sequenza di attesa	ON OFF SP PV	ON X PV	Una sequenza di attesa viene aggiunta all'allarme limite inferiore (3).*6			
8	Limite superiore come valore assoluto	ON OFF 0	ON OFF O	L'allarme verrà attivato se il valore attuale è superiore al valore allarme (X) indipendentemente dal set point.			
9	Limite inferiore come valore assoluto	$ \begin{array}{c c} \text{ON} & & \leftarrow X \rightarrow \\ \text{OFF} & & 0 \end{array} $	ON OFF PV	L'allarme verrà attivato se il valore attuale è inferiore al valore allarme (X) indipendentemente dal set point.			
10	Limite superiore come valore assoluto con sequenza di attesa	ON OFF O	ON OFF O	Una sequenza di attesa viene aggiunta all'allarme limite superiore come valore assoluto (8).*6			
11	Limite inferiore come valore assoluto con sequenza di attesa	ON ←X→ PV	ON OFF O	Una sequenza di attesa viene aggiunta all'allarme limite inferiore come valore assoluto (9).*6			
12	LBA (solo per tipo di allarme 1)		-	*7			
13	Allarme sulla velocità di variazione PV		-	*8			
14	Limite superiore come valore assoluto SP	ON OFF 0 SP	ON OFF O	Questo tipo di allarme attiva l'allarme quando il set point (SP) è impostato su un valore superiore al valore di allarme (X).			
15	Limite inferiore come valore assoluto SP	ON OFF O SP	ON OFF SP	Questo tipo di allarme attiva l'allarme quando il set point (SP) è impostato su un valore inferiore rispetto al valore di allarme (X).			
16	Limite superiore come valore assoluto MV *9	ON OFF 0 MV	ON OFF 0 MV	Questo tipo di allarme attiva l'allarme quando la variabile manipolata (MV) è impostata su un valore superiore rispetto al valore di allarme (X).			
17	Limite inferiore come valore assoluto MV *9	ON ←X→ OFF 0 MV	ON OFF MV	Questo tipo di allarme attiva l'allarme quando la variabile manipolata (MV) è impostata su un valore inferiore rispetto al valore di allarme (X).			
18	Limite superiore come valore assoluto SP remoto*10	ON OFF 0 RSP	ON OFF OR RSP	L'allarme verrà attivato quando il valore di SP remoto (RSP) è superiore al valore di allarme (X).			
19	Limite inferiore come valore assoluto SP remoto*10	ON ←X→ OFF 0 RSP	ON COFF CONTROL CONTR	L'allarme verrà attivato quando il valore di SP remoto (RSP) è inferiore al valore di allarme (X).			

Impostando i valori 1, 4 e 5, per ogni tipo di allarme è possibile specificare i limiti superiore e inferiore in modo indipendente, espressi come "L" e "H".

*2 Valore impostato: 1, allarme limite superiore e inferiore



Valore impostato: 4. campo limite superiore e inferiore



- Valore impostato: 5, limite superiore e inferiore con sequenza di attesa Per l'allarme di limite superiore e inferiore descritto precedentemente*2
 - Casi 1 e 2 Sempre OFF quando l'isteresi del limite superiore e del limite inferiore si sovrappongono.
 - Caso 3: Sempre OFF
- Valore impostato: 5. limiti superiore e inferiore con seguenza di attesa Sempre OFF quando l'isteresi del limite superiore e quella del limite inferiore
- Fare riferimento a E5□C Digital Controllers User's Manual (N. cat. H174) *6 per informazioni sul funzionamento della sequenza di attesa
- Fare riferimento a E5□C Digital Controllers User's Manual (N. cat. H174)
- per informazioni sull'allarme del guasto del loop (LBA). Fare riferimento a E5□C Digital Controllers User's Manual (N. cat. H174)
- per informazioni sull'allarme sulla velocità di variazione PV. Quando viene eseguito il controllo in riscaldamento/raffreddamento, l'allarme del limite superiore assoluto MV funziona solo per l'operazione di riscaldamento e l'allarme del limite inferiore assoluto MV funziona solo per l'operazione di raffreddamento
- *10 Questo valore viene visualizzato solo in caso di utilizzo di un ingresso SP remoto. Funziona sia in modalità SP locale che in modalità SP remoto.

Caratteristiche

Precisione di visualizzazione (a una temperatura ambiente di 23°C)			(il maggiore tra $\pm 0.3\%$ del valore i (il maggiore tra $\pm 0.2\%$ del valore i $\pm 0.2\%$ di FS ± 1 cifra max. $\pm 5\%$ di FS ± 1 cifra max.					
Precisione d	ell'uscita di trasferimento	±0,3% di FS max.						
Tipo di ingre	esso SP remoto	$\pm 0,2\%$ di FS ± 1 cifra max.						
Errore dovu	to alle variazioni ura*2	Ingresso termocoppia (R, S, B, W, PL II): (il maggiore tra $\pm 1\%$ di PV e $\pm 10^{\circ}$ C) ± 1 cifra max. Altri ingressi termocoppia: (il maggiore tra $\pm 1\%$ di PV e $\pm 4^{\circ}$ C) ± 1 cifra max.*3						
Influenza del	lle variazioni di tensione*2	Termoresistenza al platino: Ingresso analogico: (±1% di Ingresso TA: (±5% di FS) ± Ingresso SP remoto: (±1% d	I cifra max.	±1 cifra max.				
Periodo di c dell'ingresso	ampionamento o	50 ms						
Isteresi		Ingresso analogico: 0,01 9	999,9°C o °F (in unità di 0,1°C o °F 99,99% di FS (in incrementi di 0,01°	% di FS)				
Banda propo	orzionale (P)		999,9°C o °F (in unità di 0,1°C o °F 99,9% di FS (in incrementi di 0,1% (
Tempo integ	grale (I)	`	1 s), 0,0 999,9 s (in incrementi di	• ,				
Tempo deriv	/ativo (D)		1 s), 0,0 999,9 s (in incrementi di					
per il raffred			999,9°C o °F (in unità di 0,1°C o °F 99,9% di FS (in incrementi di 0,1% (
Tempo integ per il raffred	Idamento	0 9.999 s (in incrementi di	1 s), 0,0 999,9 s (in incrementi di	i 0,1 s)*4				
Tempo deriv	Idamentó	0 9.999 s (in incrementi di 1 s), 0,0 999,9 s (in incrementi di 0,1 s)*4						
Ciclo propor	rzionale	0,1, 0,2, 0,5, 1 99 s (in inc	rementi di 1 s)					
Valore di res	set manuale	0,0 100,0% (in incrementi di 0,1%)						
Campo di in	npostazione degli allarmi	-1.999 9.999 (la posizione	e della virgola dipende dal tipo di in	gresso)				
Effetto della della sorgen	resistenza nte di segnale	Termocoppia: $0,1^{\circ}C/\Omega$ max. Termoresistenza al platino:						
	di isolamento	20 MΩ min. (a 500 Vc.c.)						
Rigidità diel	ettrica		1 min (tra terminali con polarità div					
Vibrazione	resistenza		min in ciascuna delle direzioni X, Y					
VIDIAZIONE	Malfunzionamento	10 55 Hz, 20 m/s² per 2 h in ciascuna delle direzioni X, Y e Z						
Distruzione	Resistenza agli urti	100 m/s² in ciascuna della direzioni X, Y e Z per 3 volte						
Distruzione	Malfunzionamento	300 m/s² in ciascuna della direzioni X, Y e Z per 3 volte						
Peso		Termoregolatore: circa 120 g, staffa di montaggio: circa 10 g						
Grado di pro	otezione	pannello anteriore: IP66; Cu	stodia posteriore: IP20, Terminali:	IP00				
Protezione d	della memoria	Memoria non volatile (numero di scritture: 1.000.000 volte)						
Software di	configurazione	CX-Thermo versione 4.5 o s	successiva					
Porta per so	ftware di configurazione	Pannello superiore E5CC: per il collegamento a una porta USB del computer viene utilizzato un cavo di conversione seriale USB E58-CIFQ2.*5						
Norme Approvazioni		Korean Radio Waves Act (A		, , ,				
Conformità		EN 61010-1 (IEC 61010-1):	Livello di inquinamento 2, categoria	a di sovracorrente II, norme Lloyd*7				
EMC		Tensione di disturbo ai term EMS: Immunità a scariche elettros Immunità ai campi elettroma Immunità a disturbi da scop Immunità a disturbi condotti Immunità a sovracorrente:	statiche: agnetici: pio: :	EN61326 EN 55011 Gruppo 1, classe A EN 55011 Gruppo 1, classe A EN 61326 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-5				
		Immunità a interruzioni e va		EN 61000-4-11				
1 1 0 0 40 0 0 0 0	ana dalla miarre dalla tarma		00000 delle terre e e e e . T e N e .					

^{*1} La precisione della misura delle termocoppie K nel campo –200... 1.300°C, delle termocoppie T e N a una temperatura di –100°C max. e delle termocoppie U e L a qualsiasi temperatura è di $\pm 2^{\circ}$ C ± 1 cifra max. La precisione della misura della termocoppia B a una temperatura di 400°C max. non è specificata. La precisione della misura delle termocoppie B nel campo 400... 800°C è ±3°C max. La precisione della misura delle termocoppie R ed S a una temperatura di 200°C max. è ±3°C ±1 cifra max. La precisione della misura delle termocoppie W è il valore maggiore tra ±0,3 di PV e ±3°C, ±1 cifra max. La precisione della misura delle termocoppie II PL è il valore maggiore tra ±0,3 di PV e ±2°C, ±1 cifra max.

*2 Temperatura ambiente: -10... 23°C... 55°C; Campo di tensione: -15... 10% della tensione nominale

*3 Termocoppia K a -100°C max.: ±10°C max.

L'unità dipende dall'impostazione del parametro Unità di tempo derivato/integrale.

È possibile utilizzare contemporaneamente la comunicazione esterna (RS-485) e quella via cavo di conversione seriale USB.

^{*6} Per informazioni sui modelli con certificazione, visitare il sito Web seguente. http://www.industrial.omron.it

Per la conformità alle norme Lloyd, fare riferimento alle normative del settore marittimo riportati nella sezione Norme per la spedizione a pagina 32.

Cavo di conversione seriale USB

Sistemi operativi utilizzabili	Windows 2000, XP, Vista o 7
Software utilizzabili	CX-Thermo versione 4.5 o successiva
Modelli applicabili	E5CC/E5EC/E5AC e E5CB
Standard di interfaccia USB	Conforme alle specifiche USB 1.1.
Velocità DTE	38.400 bps
Caratteristiche connettore	Computer: spinotto USB di tipo A Termoregolatore digitale: Porta per software di configurazione
Alimentazione	Alimentazione mediante bus (fornita dal controllore host USB)*
Tensione di alimentazione	5 Vc.c.
Assorbimento	450 mA max.
Tensione di uscita	4,7±0,2 Vc.c. (fornita dal cavo di conversione seriale USB al termoregolatore digitale).
Corrente in uscita	250 mA max. (fornita dal cavo di conversione seriale USB al termoregolatore digitale).
Temperatura ambiente	0 55°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)
Umidità relativa	10 80%
Temperatura di stoccaggio	-20 +60°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)
Umidità di stoccaggio	10 80%
Altitudine	2.000 m max.
Peso	Circa 120 g

Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Utilizzare una porta ad alta potenza per la porta USB.

Nota: È necessario installare un driver sul PC. Fare riferimento alle informazioni di installazione nel manuale dell'operatore del cavo

Interfacce di comunicazione

Metodo di collegamento della linea di trasmissione	RS-485: Multipunto
Comunicazione	RS-485 (due cavi, half-duplex)
Metodo di sincronizzazione	Sincronizzazione start-stop
Protocollo	CompoWay/F o Modbus
Velocità di trasmissione	19.200, 38.400 o 57.600 bps
Codice di trasmissione	ASCII
Numero di bit di dati*	7 o 8 bit
Numero di bit di stop*	1 o 2 bit
Rilevamento degli errori	Parità verticale (nessuna, pari o dispari) Carattere di controllo di blocco (BCC) con CompoWay/F o CRC-16 Modbus
Controllo del flusso	Nessuno
Interfaccia	RS-485
Funzione di ripetizione	Nessuno
Buffer di comunicazione	217 byte
Tempo di attesa della risposta alla comunicazione	0 99 ms Impostazione predefinita: 20 ms

La velocità di trasmissione, il numero di bit di dati, il numero di bit di stop e la parità verticale possono essere impostate singolarmente utilizzando il livello di impostazione della comunicazione.

Funzioni di comunicazione

Comunicazioni senza programmazione*	È possibile utilizzare la memoria del PLC per la lettura e la scrittura dei parametri E5□C, l'azionamento e l'arresto e così via. L'E5□C comunica automaticamente con i PLC. Non è richiesta alcuna programmazione delle comunicazioni. Numero di termoregolatori collegabili: 16 max. PLC utilizzabili PLC OMRON SYSMAC serie CS, CJ o CP PLC Mitsubishi Electric MELSEC serie Q o L
--	---

	Quando i termoregolatori sono collegati, i parametri possono essere copiati dal termoregolatore impostato come master ai termoregolatori impostati come slave. Numero di termoregolatori collegati: 16 max. (compreso il master)				
Comunicazione tra i componenti*	Quando i termoregolatori sono collegati, i set point e i comandi RUN/STOP possono essere inviati dal termoregolatore impostato come master ai termoregolatori impostati come slave. È possibile impostare inclinazioni e offset come set point. Numero di termoregolatori collegati: 16 max. (compreso il master)				

* È richiesto un termoregolatore versione 1.1 o successiva.

Valori nominali del trasformatore di corrente (disponibile su richiesta)

Rigidità dielettrica	1.000 Vc.a. per 1 min
Resistenza alle vibrazioni	50 Hz, 98 m/s2
Peso	E54-CT1: circa 11,5 g, E54-CT3: circa 50 g
Accessori (solo E54-CT3)	Armature (2) Spine (2)

Allarmi di interruzione della resistenza di riscaldamento e di guasto del relè statico


Ingresso TA (per il rilevamento della corrente dell'elemento riscaldante)	Modelli con rilevamento per elementi riscaldanti monofase: un ingresso Modelli con rilevamento per elementi riscaldanti monofase o trifase: due ingressi
Corrente massima dell'elemento riscaldante	50 A c.a.
Precisione della misura della corrente di ingresso	±5% di FS ±1 cifra max.
Campo di impostazione dell'allarme di guasto dell'elemento riscaldante*1	0,1 49,9 A (in incrementi di 0,1 A) Tempo minimo di rilevamento dell'attivazione: 100 ms*3
Campo di impostazione dell'allarme di guasto del relè statico*2	0,1 49,9 A (in incrementi di 0,1 A) Tempo minimo di rilevamento della disattivazione: 100 ms*4

*1 Per gli allarmi di guasto dell'elemento riscaldante, la corrente dell'elemento riscaldante viene misurata quanto l'uscita di controllo è attivata e l'uscita sarà attivata se la corrente dell'elemento riscaldante è inferiore al valore impostato


(es. il valore di corrente rilevamento guasto elemento riscaldante).
Per gli allarmi di guasto del relè statico, la corrente dell'elemento riscaldante viene misurata quanto l'uscita di controllo è disattivata e l'uscita sarà attivata se la corrente dell'elemento riscaldante è superiore al valore impostato, (es, valore di rilevamento guasto

*3 Il valore è di 30 ms per un ciclo proporzionale di 0,1 s o 0,2 s.
*4 Il valore è di 35 ms per un ciclo proporzionale di 0,1 s o 0,2 s.

Curva durata elettrica prevista per relè (valori di riferimento)



Collegamenti esterni



Nota: 1. La funzione associata ai terminali varia in base al modello.

- 2. Non collegare i terminali visualizzati su sfondo grigio.
- 3. Per la conformità agli standard EMC, il cavo che collega il sensore deve avere una lunghezza massima di 30 m. Se la lunghezza del cavo supera i 30 m, non sarà possibile dichiarare la conformità con le normative EMC.
- 4. Collegamento dei terminali con capicorda M3.

Schemi a blocchi di isolamento


Modelli con 3 uscite ausiliarie



Nota: Le uscite ausiliarie da 1 a 3 non sono isolate.

Legenda






Dimensioni (unità: mm)

Termoregolatori

E5CC




La porta del software di configurazione è collocata nella parte superiore del termoregolatore.

Questa porta viene utilizzata per collegare il termoregolatore a un computer per utilizzare il software di configurazione. Per il collegamento è necessario il cavo di conversione seriale USB E58-CIFQ2.

Per la procedura di collegamento, fare riferimento alle istruzioni fornite con il cavo di conversione seriale USB.

Nota: Non lasciare il cavo di conversione seriale USB collegato durante l'utilizzo del termoregolatore.

Foratura del pannello



Annello

Montaggio affiancato

(48 × numero di moduli – 2,5)*

45 0,0

Il montaggio affiancato
non consente di garantire


la tenuta.

- Spessore del quadro consigliato: 1... 5 mm.
- Il montaggio affiancato non è possibile in direzione verticale (mantenere tra i termoregolatori la distanza di montaggio specificata).
- Per montare il termoregolatore in modo da garantirne l'impermeabilità, applicare la guarnizione.
- Se si montano due o più termoregolatori, accertarsi che la temperatura circostante non superi quella di funzionamento riportata nella tabella delle caratteristiche.
- Per collegare il cavo di conversione seriale USB, lo spessore del pannello deve essere di 1... 2,5 mm.

Accessori (disponibili a richiesta)


Cavo di conversione seriale USB E58-CIFQ2






● Copriterminali E53-COV17





Copriterminali

E53-COV23 (tre copriterminali in dotazione)



● Guarnizione di tenuta Y92S-P8 (per DIN 48 × 48)



Il termoregolatore è dotato di guarnizione di tenuta.


Se la guarnizione di tenuta risulta mancante o danneggiata, è possibile richiederla. La guarnizione di tenuta può essere utilizzata per raggiungere un livello di protezione IP66. (L'ambiente operativo può causare il deterioramento, il restringimento o l'indurimento della guarnizione di tenuta. Di conseguenza, è opportuno procedere a sostituzioni periodiche per assicurare il livello di impermeabilità specificato in IP66. La frequenza della sostituzione dipende dall'ambiente di esercizio. Assicurarsi di verificare che la procedura venga eseguita puntualmente. Considerare tre anni come frequenza approssimativa.

La guarnizione di tenuta non è obbligatoria se non è necessario garantire una struttura impermeabile.

• Trasformatori di corrente


E54-CT1






E54-CT3






Accessorio E54-CT3


Armatura



• Spina




Esempio di collegamento



Relazione tra corrente passante (Io) e tensione di uscita (Eo) (valori di riferimento) E54-CT1

Corrente continua massima dell'elemento riscaldante: 50 A (50/60 Hz)

Numero di avvolgimenti: 400 ± 2 Resistenza di avvolgimento: $18\pm2~\Omega$




Corrente passante (Io) A (valore efficace)

Relazione tra corrente passante (Io) e tensione di uscita (Eo) (valori di riferimento) E54-CT3

Corrente continua massima dell'elemento riscaldante: 120 A (50/60 Hz)

La corrente continua massima dell'elemento riscaldante per un termoregolatore digitale OMRON è di 50 A.

Numero di avvolgimenti: 400 ± 2 Resistenza di avvolgimento: $8\pm0.8~\Omega$




Corrente passante (Io) A (valore efficace)


Adattatore

Y92F-45


- Nota: 1. Utilizzare questo adattatore se il pannello frontale è stato precedentemente preparato per il termoregolatore E5B...
 - 2. Disponibile soltanto in nero.
 - 3. Non è possibile utilizzare il cavo di conversione seriale USB E58-CIFQ2 con l'adattatore Y92F-45. Utilizzare il cavo di conversione seriale USB per effettuare le impostazioni prima di montare il termoregolatore nel pannello.









Montato su termoregolatore E5CC









● Adattatore per montaggio su guide DIN

Y92F-52

Nota: Questo adattatore non può essere utilizzato con il copriterminali. Per utilizzarlo, rimuovere il copriterminali.








Questo adattatore viene utilizzato per montare l'E5CC su una guida DIN. Se si utilizza l'adattatore, non è necessario montare una piastra o praticare dei fori di montaggio nel pannello.


Montato su termoregolatore E5CC








● Calotta frontale stagna Y92A-48N





● Adattatore di montaggio Y92F-49



Il termoregolatore è dotato di adattatore di montaggio. Se l'adattatore risulta mancante o danneggiato, ordinarlo.

Calotta di protezione


Y92A-48D

Nota: Non è possibile utilizzare la calotta di copertura se è installata la guarnizione di tenuta.



La calotta di copertura è morbida. È possibile utilizzare il termoregolatore anche con questa copertura.

● Calotta di protezione Y92A-48H



La calotta di copertura è rigida. Utilizzarla per impedire la pressione involontaria dei tasti.

MEMO

E5EC/E5AC (48 × 96 mm/96 × 96 mm)


Ampio display con caratteri bianchi per una facile lettura.

Semplicità di utilizzo, dalla selezione del modello all'installazione e funzionamento. Gamma completa di I/O, funzioni e prestazioni. Gestione di più applicazioni.

- Un display LCD dei valori attuali a caratteri bianchi con un'altezza di circa 18 per l'E5EC e 25 mm per E5AC migliora la visibilità.
- Sono disponibili porte per software sia sul pannello superiore sia sul pannello frontale. È possibile impostare il termoregolatore senza collegare alcun alimentatore, collegandolo al computer con un cavo di conversione delle comunicazioni (venduto separatamente). L'impostazione è estremamente semplice con CX-Thermo (venduto separatamente).
- Campionamento ad elevata velocità a 50 ms.
- I modelli sono disponibili con massimo 4 uscite ausiliarie, 6 ingressi di evento, un'uscita di trasferimento e un'ingresso SP remoto per soddisfare una vasta gamma di applicazioni.
- Corpo ridotto con una profondità di soli 60 mm.
- Facilità di collegamento a un PLC con comunicazioni senza programmazione. Utilizzare le comunicazioni dei componenti per collegare tra loro i termoregolatori.
- I nuovi modelli con controllo valvole motorizzate consentono anche il controllo delle valvole.

Funzioni I/O principali





Prima di utilizzare il prodotto, consultare i manuali dell'utente riportati di seguito per le modalità d'uso e altre informazioni

E5□C Digital Controllers User's Manual (N. H174)

necessarie per il corretto funzionamento.

E5 C Digital Controllers Communications Manual (N. cat. H175)

Modelli disponibili

Legenda codice modello						
E5EC-□□	□ □ □ -□□□ (Esempio: E5EC-RX4A5M-000)					
1	2 3 4 5 6					
E5AC-□□	□ □ □ □ -□□□ (Esempio: E5AC-RX4A5M-000)					
<u>(1)</u>	$2 \overline{3} \overline{4} \overline{5} \overline{6}$					

	(1	D	2	3	4	(5)	6						
Modello	Uscite di 1 e		N. di uscite ausiliarie	Tensione di alimen- tazione	Tipo di termi- nale	Tipo di in- gres- so	Op- zioni	Caratteristiche					
E5EC									mm				
E5AC								96 × 96					
									li contro		Uscita di d		
	RX								ita a relè		Ness	suno	
	QX							Uscita (per pilota	in tensio ggio relè		ni) Nessuno		
*2	CX							Uscita di co	rrente ar	nalogica	Ness	suno	
	QQ							Uscita (per pilota	in tensio ggio relè		Uscita in (per pilotaggi	tensione o relè statici)	
	QR							Uscita (per pilota	in tensio ggio relè		Uscita	a relè	
	RR							Usc	ita a relè		Uscita	a relè	
*2	CC							Uscita di co	rrente ar	nalogica	Uscita di corre	ente analogica	
	CQ							Uscita di co	rrente ar	nalogica	Uscita in (per pilotaggi		
	PR							Uscite a relè con controllo Usvalvole motorizzate			Uscite a relè con controllo valvole motorizzate		
		*3	4					`			stesso comun		
				Α				100 240 Vc.a.				<u> </u>	
				D				24 Vc.a./c.c.					
	Uscite	di control	lo 1 e 2		5			Terminali a vite (con coperchio)					
	Per RX,			M				Ingresso universale					
	QX, QQ, QR, RR o CQ	Per CX o CC	Per PR					Allarme HB e allarme HS	Comuni- cazione	Ingressi evento	Ingresso SP remoto	Uscita di trasferi- mento	
	Selezio- nabile	Selezio- nabile	Selezio- nabile				000						
		Selezio- nabile	Selezio- nabile				004		RS-485	2			
Condi- zioni di		Selezio- nabile					005			4			
selezione opzioni*1	Selezio- nabile						009	2 (per riscal- datori trifase)	RS-485	2			
	Selezio- nabile						010	1		4			
	Selezio- nabile						011	1		6	Compreso.	Compreso.	
		Selezio- nabile					013			6	Compreso.	Compreso.	
		Selezio- nabile	Selezio- nabile				014		RS-485	4	Compreso.	Compreso.	

- *1. Le opzioni selezionabili variano in base al tipo di uscita di controllo.
- *2. Un'uscita di controllo non può essere utilizzata come uscita di trasferimento.
- *3. È necessario selezionare un modello con quattro uscite ausiliarie.

Controllo riscaldamento e raffreddamento

I Utilizzo del controllo riscaldamento e raffreddamento

- 1 Assegnazione uscita di controllo
- Se non è presente l'uscita di controllo 2, un'uscita ausiliaria viene utilizzata come uscita di controllo per il raffreddamento.
- Se è presente un'uscita di controllo 2, le due uscite di controllo vengono utilizzate per il riscaldamento e il raffreddamento.
- (è possibile utilizzare indifferentemente le uscite per il riscaldamento e il raffreddamento)
- ② Controllo
- Se viene utilizzato il controllo PID, è possibile impostarlo separatamente per il riscaldamento e per il raffreddamento.
- Questo consente di gestire i sistemi di controllo con diverse caratteristiche di risposta in riscaldamento e in raffreddamento.

Prodotti opzionali (disponibili a richiesta)

Cavo di conversione seriale USB

Modello							
E58-CIFQ2							

Cavo di conversione per comunicazioni

Modello	
E58-CIFQ2-E	

Nota: Utilizzare sempre questo prodotto con l'E58-CIFQ2. Questo cavo viene utilizzato per il collegamento alla porta del software di configurazione sul pannello frontale.

Copriterminali

Modello
E53-COV24

Guarnizione di tenuta

Termoregolatore applicabile	Modello
E5EC	Y92S-P9
E5AC	Y92S-P10

Nota: Il termoregolatore digitale è dotato di guarnizione di tenuta.

Copertura impermeabile

Termoregolatore applicabile	Modello
E5EC	Y92A-49N
E5AC	Y92A-96N

Copertura porta frontale

Modello	
Y92S-P7	

Nota: Il termoregolatore digitale è dotato di copertura porta frontale.

Adattatore di montaggio

Modello
Y92F-51
(due adattatori inclusi).

Nota: Il termoregolatore digitale è dotato di adattatore di montaggio.

Trasformatori di corrente (TA)

Diametro foro	Modello
5,8 mm	E54-CT1
12,0 mm	E54-CT3

Software di programmazione CX-Thermo

. •	
Modello	
EST2-2C-MV4	

Nota: Per l'E5EC, è necessario disporre del software CX-Thermo versione 4.5 o successiva.

Per i requisiti di sistema del software CX-Thermo, fare riferimento alle informazioni su EST2-2C-MV4 disponibili sul sito Web OMRON (www.industrial.omron.com).

Caratteristiche

Valori nominali

valori il	Ziiiiiiaii									
Tensione di	alimentazione		Con A nel codice modello: 100 240 Vc.a., 50/60 Hz Con D nel codice modello: 24 Vc.a., 50/60 Hz; 24 Vc.c.							
Tensione di	alimentazione		85 110% della tensione di alimentazione nominale							
		E5EC	Modelli con selezione dell'opzione di 000: 6,6 VA max., 100 240 Vc.a. e 4,1 VA max., 24 Vc.a. o 2,3 W max., 24 Vc.c. Tutti gli altri modelli: 8,3 VA max. a 100 240 Vc.a. e 5,5 VA max. a 24 Vc.a. o 3,2 W max. a 24 Vc.c.							
Assorbimento E5AC			Modelli con selezione dell'opzione di 000: 7,0 VA max. a 100 240 Vc.a. e 4,2 VA max. a 24 Vc.a. o 2,4 W max. a 24 Vc.a. o 2,4 W max. a 24 Vc.c. Tutti gli altri modelli: 9,0 VA max. a 100 240 Vc.a. e 5,6 VA max. a 24 Vc.a. o 3,4 W max. a 24 Vc.c.							
Ingresso ser	nsore		Modelli con ingressi in temperatura Termocoppia: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, o PL II Termoresistenza al platino: Pt100 o JPt100 Sensore temperatura infrarosso (ES1B): 10 70°C, 60 120°C, 115 165°C o 140 260°C Ingresso analogico Ingresso in corrente: 4 20 mA o 0 20 mA Tensione di ingresso: 1 5 V, 0 5 V o 0 10 V							
Impedenza d	li ingresso		Ingresso in corrente: 150 Ω max., ingresso in tensione: 1 M Ω min. (utilizzare una connessione 1:1 per collegare il termoregolatore ES2-HB/THB).							
Metodo di co	ontrollo		Controllo ON/OFF o 2-PID (con autotuning)							
Uscita di	Uscita a relè		SPST-NA, 250 Vc.a., 5 A (carico resistivo), vita elettrica: 100.000 operazioni; carico minimo applicabile: 5 V, 10 mA							
controllo	Uscita in tension (per pilotaggio re	elè statici)	Tensione di uscita: 12 Vc.c. ±20% (PNP), corrente di carico max.: 40 mA, con circuito di protezione da cortocircuito (la corrente di carico max. è 21 mA per modelli con due uscite di controllo).							
	Uscita in correr		4 20 mA c.c./0 20 mA c.c.; carico: 500 Ω max., risoluzione: circa 10.000							
Uscita ausiliaria	Numero di usci Caratteristiche delle uscite	ie	Uscite a relè NA, 250 Vc.a., modelli con 4 uscite: 2 A (carico resistivo), vita elettrica: 100.000 operazioni; carico minimo applicabile: 10 mA a 5 V							
	Numero di ingre	essi	2. 4 o 6 (in base al modello)							
Ingresso Caratteristiche			Ingresso a contatto: ON: 1 k Ω max., OFF: 100 k Ω min.							
evento	dell'ingresso		Ingresso senza contatto: ON: tensione residua: 1,5 V max.; OFF: corrente residua: 0,1 mA max.							
esterno a contatto			Flusso di corrente: circa 7 mA per contatto							
Uscita	Numero di usci	te	1 (solo nei modelli con uscita di trasferimento)							
di trasferi- mento delle uscite			Uscita in corrente: 4 20 mA c.c., carico: $500~\Omega$ max., risoluzione: circa 10.000 Uscita analogica in tensione: 1 5 Vc.c., carico: $1~k\Omega$ max.; risoluzione: circa 10.000							
Ingresso SP	remoto		Ingresso in corrente: 4 20 mA c.c. o 0 20 mA c.c. (impedenza di ingresso: 150 Ω max.) Tensione di ingresso: 1 5 V, 0 5 V o 0 10 V (impedenza di ingresso: 1 M Ω min.)							
Ingresso pot	tenziometro		100 Ω 10 kΩ							
Metodo di in	npostazione		Impostazione digitale tramite i tasti del pannello frontale							
Metodo di vi	sualizzazione		Display digitale a 11 segmenti e singole spie Altezza caratteri: E5EC: Valore attuale: 18,0 mm; Valore impostato: 11,0 mm, MV: 7,8 mm E5AC: Valore attuale: 25,0 mm; Valore impostato: 15,0 mm, MV: 9,5 mm Tre contenuti visualizzati sul display: PV/SV/MV, PV/SV/SP multipli o PV/SV/tempo a temperatura costante rimanente Numero di cifre: 4 cifre per ogni visualizzazione di PM, SV e MV							
SP multipli			È possibile memorizzare fino a otto set point (da SP0 a SP7) e selezionarli mediante ingressi evento, tasti funzione o comunicazione seriale.							
Commutazio	ne dei banchi		Nessuno							
Altre funzior	ıi		Uscita manuale, controllo riscaldamento/raffreddamento, allarme interruzione del loop, rampa SP, altre funzioni di allarme, allarme del guasto dell'elemento riscaldante (HB) (incluso allarme guasto SSR (HS)), AT 40%, AT 100%, limitatore MV, filtro digitale di ingresso, self tuning, robust tuning, compensazione del segnale di ingresso PV, esecuzione/arresto, funzioni di protezione, estrazione della radice quadrata, limite della velocità di cambiamento MV, operazioni logiche, display stato temperatura, funzione programma semplice, media dinamica del valore di ingresso e impostazione di lumino sità del display							
Temperatura	ambiente		-10 55°C (senza formazione di condensa o ghiaccio), 3 anni di garanzia: -10 50°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)							
Umidità rela	tiva		25 85%							
Temperatura	di stoccaggio		-25 65°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)							

Campi di ingresso

●Termocoppia/termoresistenza al platino (ingressi universali)

	ipo gresso			oresis plati	stenza no			Termocoppia										Sensore di tempera tura a infrarossi								
No	ome		Pt100		JPt	100		K	,	J		Т	Е	L	ı	IJ	N	R	s	В	W	PLII	10 60 70°C 120°C		115 165°C	140 260°C
Campo temperatura (°C)	2.300 1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 900 800 700 600 500 400 300 200 100	850	500,0	100,0	500,0	100,0	1.300	500,0	850	400,0	400	400,0	600	850	400	400,0	1.300	1.700	1.700	1.800	2.300	1.300	90	120	165	260
	-200	-200	-199,9		-199,9		-200				-200	-199,9	-200		-200	-199,9	-200									
di im	mpo posta- one	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Le impostazioni in grigio sono quelle predefinite.

Gli standard applicabili per i tipi di ingresso sono i seguenti:

K, J, T, E, N, R, S, B: JIS C 1602-1995, IEC 60584-1 L: Fe-CuNi, DIN 43710-1985

U: Cu-CuNi, DIN 43710-1985

W: W5Re/W26Re, ASTM E988-1990

JPt100: JIS C 1604-1989, JIS C 1606-1989 Pt100: JIS C 1604-1997, IEC 60751

PL II: in base ai grafici relativi alle forze elettromotrici Platinel II di BASF (in precedenza Engelhard)

●Ingresso analogico

Tipo di ingresso	Corr	Corrente Tensione							
Caratteristiche ingresso	4 20 mA	0 20 mA	1 5 V	0 10 V					
Campo di impostazione	Utilizzabile nei seguenti campi in base al fattore di scala: -1.999 9.999, -199,9 999,9, -19,99 9,999								
Numero impostazione	25	26	27	28	29				

Tipo di allarme


Ogni allarme può essere impostato in modo indipendente su uno dei 19 tipi di allarme riportati di seguito. I valori predefiniti sono 2: Limite superiore. (vedere la nota)


Le uscite ausiliarie sono assegnate agli allarmi. È inoltre possibile specificare i ritardi all'eccitazione e diseccitazione (0... 999 s).

Nota: Nei valori predefiniti per i modelli con allarmi HB o HS, l'allarme 1 è impostato su un allarme guasto elemento riscaldante (HA) e il parametro Tipo di allarme 1 non viene visualizzato.


Per utilizzare l'allarme 1, impostare l'assegnazione dell'uscita all'allarme 1.

		Funzionamento uscita di allarme			
Valore impo- stato	Tipo di allarme	Quando il valore dell'allarme X è positivo	Quando il valore dell'allarme X è negativo	Descrizione della funzione	
0	Funzione allarme disattivata	Uscita OFF		Nessun allarme	
1	Limite superiore e inferiore*1	ON L H PV	*2	Imposta la deviazione nel set point impostando il limite superiore allarme (H) e il limite inferiore allarme (L). L'allarme è attivato quando il valore attuale non rientra nel campo di deviazione.	
2	Limite superiore	ON OFF SP PV	ON OFF SP PV	Imposta la deviazione verso l'alto nel set point impostando il valore allarme (X). L'allarme è attivato quando il valore attuale supera SP con un valore pari o superiore alla deviazione.	
3	Limite inferiore	ON X PV	ON OFF SP PV	Imposta la deviazione verso il basso nel set point impostando il valore allarme (X). L'allarme è attivato quando il valore attuale è inferiore a SP di un valore pari o superiore alla deviazione.	
4	Campo limite superiore e inferiore*1	ON OFF SP PV	*3	Imposta la deviazione nel set point impostando il limite superiore allarme (H) e il limite inferiore allarme (L). L'allarme è attivato quando il valore attuale rientra nel campo di deviazione.	
5	Limiti superiore e inferiore con sequenza di attesa*1	ON L H PV	*4	Una sequenza di attesa viene aggiunta all'allarme limite superiore e inferiore (1).*6	
6	Limite superiore con sequenza di attesa	ON X PV	ON X - PV	Una sequenza di attesa viene aggiunta all'allarme limite superiore (2).*6	
7	Limite inferiore con sequenza di attesa	ON X PV	ON X PV	Una sequenza di attesa viene aggiunta all'allarme limite inferiore (3).*6	
8	Limite superiore come valore assoluto	ON OFF O	ON OFF O	L'allarme verrà attivato se il valore attuale è superiore al valore allarme (X) indipendentemente dal set point.	
9	Limite inferiore come valore assoluto	ON OFF O	ON OFF PV	L'allarme verrà attivato se il valore attuale è inferiore al valore allarme (X) indipendentemente dal set point.	
10	Limite superiore come valore assoluto con sequenza di attesa	ON OFF O	ON OFF O	Una sequenza di attesa viene aggiunta all'allarme limite superiore come valore assoluto (8).*6	
11	Limite inferiore come valore assoluto con sequenza di attesa	ON OFF O	ON OFF OPPV	Una sequenza di attesa viene aggiunta all'allarme limite inferiore come valore assoluto (9).*6	
12	LBA (solo per tipo di allarme 1)		-	*7	
13	Allarme sulla velocità di variazione PV		-	*8	
14	Limite superiore come valore assoluto SP	ON OFF O	ON OFF O SP	Questo tipo di allarme attiva l'allarme quando il set point (SP) è impostato su un valore superiore al valore di allarme (X).	
15	Limite inferiore come valore assoluto SP	ON OFF O SP	ON OFF SP	Questo tipo di allarme attiva l'allarme quando il set point (SP) è impostato su un valore inferiore rispetto al valore di allarme (X).	
16	Limite superiore come valore assoluto MV *9	ON OFF O MV	ON OFF 0	Questo tipo di allarme attiva l'allarme quando la variabile manipolata (MV) è impostata su un valore superiore rispetto al valore di allarme (X).	
17	Limite inferiore come valore assoluto MV *9	ON OFF 0 MV	ON OFF O MV	Questo tipo di allarme attiva l'allarme quando la variabile manipolata (MV) è impostata su un valore inferiore rispetto al valore di allarme (X).	
18	Limite superiore come valore assoluto SP remoto*10	ON OFF 0	ON OFF 0	L'allarme verrà attivato quando il valore di SP remoto (RSP) è superiore al valore di allarme (X).	
19	Limite inferiore come valore assoluto SP remoto*10	ON COFF O RSP	ON OFF O RSP	L'allarme verrà attivato quando il valore di SP remoto (RSP) è inferiore al valore di allarme (X).	





Valore impostato: 4, campo limite superiore e inferiore



- *4. Valore impostato: 5, limite superiore e inferiore con sequenza di attesa Per l'allarme di limite superiore e inferiore descritto precedentemente*2
 - Casi 1 e 2 Sempre OFF quando si verifica la sovrapposizione dell'isteresi del limite superiore e inferiore.
 - Caso 3: Sempre OFF
- Valore impostato: 5, limiti superiore e inferiore con sequenza di attesa Sempre OFF quando l'isteresi del limite superiore e quella del limite inferiore si sovrappongono.
- Fare riferimento a E5□C Digital Controllers User's Manual (N. cat. H174) per informazioni sul funzionamento della sequenza di attesa. Fare riferimento a E5⊡C Digital Controllers User's Manual (N. cat. H174)
- per informazioni sull'allarme sulla velocità di variazione PV. Questa impostazione non può essere utilizzata con un modello con controllo valvole motorizzate.
- Fare riferimento a E5□C Digital Controllers User's Manual (N. cat. H174) per informazioni sull'allarme sulla velocità di variazione PV
- Quando viene eseguito il controllo in riscaldamento/raffreddamento, l'allarme del limite superiore assoluto MV funziona solo per l'operazione di riscaldamento e l'allarme del limite inferiore assoluto MV funziona solo per l'operazione di raffreddamento.
- *10. Questo valore viene visualizzato solo in caso di utilizzo di un ingresso SP remoto. Funziona sia in modalità SP locale che in modalità SP remoto.

Caratteristiche

Caratter	iotionic			
Precisione di misurazione (con temperatura ambiente di 23°C)		Termocoppia: (il maggiore tra $\pm 0,3\%$ del valore indicato e $\pm 1^{\circ}$ C) ± 1 cifra max.*1 Termoresistenza al platino: (il maggiore tra $\pm 0,2\%$ del valore indicato e $\pm 0,8^{\circ}$ C) ± 1 cifra lngresso analogico: $\pm 0,2\%$ di FS ± 1 cifra max. Ingresso TA: $\pm 5\%$ di FS ± 1 cifra max. Ingresso potenziometro: $\pm 5\%$ di FS ± 1 cifra max.		
Precisione de	ell'uscita di trasferimento	±0,3% di FS max.		
Tipo di ingre	esso SP remoto	±0,2% di FS ±1 cifra max.		
	to alle variazioni		di PV e +10°C) +1 cifra may	
di temperatu		Ingresso termocoppia (R, S, B, W, PL II): (il maggiore tra $\pm 1\%$ di PV e $\pm 10^{\circ}$ C) ± 1 cifra max. Altri ingressi termocoppia: (il maggiore tra $\pm 1\%$ di PV e $\pm 4^{\circ}$ C) ± 1 cifra max.*3		
ui temperati	iia Z	Termoresistenza al platino: (il maggiore tra ±1% di PV e ±4°C) ±1 cifra max.		
Influenza delle variazioni di tensione*2		Ingresso analogico: (±1% di FS) ±1 cifra max. Ingresso TA: (±5% di FS) ±1 cifra max. Ingresso SP remoto: (±1% di FS) ±1 cifra max.		
Periodo di ci dell'ingresso	ampionamento o	50 ms		
		Ingresso temperatura: 0.1 999.9°C o °F (in unità di 0.1°C o °F)		
Isteresi		Ingresso analogico: 0,01 99,99% di FS (in incrementi di 0,01% di FS)		
_		Ingresso temperatura: 0,1 999,9°C o °F (in unità di 0,1°C o °I	,	
Banda propo	orzionale (P)	Ingresso analogico: 0,1 999,9% di FS (in incrementi di 0,1%		
Tempo integrale (I)		Standard, riscaldamento/raffreddamento o controllo valvole motorizzate (chiuso): 0 9.999 s (in incrementi di 1 s), 0,0 999,9 s (in incrementi di 0,1 s) Controllo valvole motorizzate (mobile): 1 9.999 s (in incrementi di 1 s), 0,1 999,9 s (in incrementi di 0,1 s)*4		
Tempo deriv	ativo (D)	0 9.999 s (in incrementi di 1 s), 0,0 999,9 s (in incrementi d	i 0,1 s)*4	
Banda propo	orzionale (P)	Ingresso temperatura: 0,1 999,9°C o °F (in unità di 0,1°C o °F)		
per il raffred	damento	Ingresso analogico: 0,1 999,9% di FS (in incrementi di 0,1%	Ingresso analogico: 0,1 999,9% di FS (in incrementi di 0,1% di FS)	
Tempo integ per il raffred		0 9.999 s (in incrementi di 1 s), 0,0 999,9 s (in incrementi di 0,1 s)*4		
Tempo deriv	damento	0 9.999 s (in incrementi di 1 s), 0,0 999,9 s (in incrementi di 0,1 s)*4		
Ciclo propor	rzionale	0,1, 0,2, 0,5, 1 99 s (in incrementi di 1 s)		
Valore di res	set manuale	0,0 100,0% (in incrementi di 0,1%)		
Campo di im	postazione degli allarmi	-1.999 9.999 (la posizione della virgola dipende dal tipo di ingresso)		
Effetto della		Termocoppia: 0.1° C/ Ω max. (100 Ω max.)		
	ite di segnale	Termoresistenza al platino: $0,1^{\circ}$ C/ Ω max. (10 Ω max.)		
	di isolamento	20 MΩ min. (a 500 Vc.c.)		
Rigidità diele	ettrica	2.300 Vc.a., 50 o 60 Hz per 1 min (tra terminali con polarità diversa)		
Vibrazione	resistenza	10 55 Hz, 20 m/s² per 10 min in ciascuna delle direzioni X, Y e Z		
VIDIAZIONE	Malfunzionamento	10 55 Hz, 20 m/s ² per 2 h in ciascuna delle direzioni X, Y e 2	Z	
	resistenza	100 m/s² in ciascuna della direzioni X, Y e Z per 3 volte		
Distruzione	Malfunzionamento	300 m/s² in ciascuna della direzioni X, Y e Z per 3 volte		
	E5EC	Termoregolatore: circa 210 g, Staffe di montaggio: circa 4 g × 2	2	
Peso	E5AC	Termoregolatore: circa 210 g, Staffe di montaggio: circa 4 g × 2 Termoregolatore: circa 250 g, Staffe di montaggio: circa 4 g × 2		
Grado di pro				
		pannello anteriore: IP66; Custodia posteriore: IP20, Terminali: IP00		
	della memoria	Memoria non volatile (numero di scritture: 1.000.000 volte)		
Software di	configurazione	CX-Thermo versione 4.5 o successiva		
Porta per software di configurazione		Pannello superiore E5EC/E5AC: per il collegamento a una porta USB del computer viene utilizzato un cavo di conversione seriale USB E58-CIFQ2.*5 Pannello frontale di E5EC/E5AC: per il collegamento a una porta USB del computer, vengono utilizzati il cavo di conversione seriale USB E58-CIFQ2 e il cavo di conversione E58-CIFQ2-E insieme.*5		
Norme Approvazioni Conformità		UL 61010-1, CSA C22.2 N. 611010-1 (valutato da UL), Korean	Radio Waves Act (Act 10564)	
		EN 61010-1 (IEC 61010-1): Livello d'inquinamento 2, categoria	a di sovracorrente II, norme Lloyd*6	
EMC		EMI Intensità del campo elettromagnetico di interferenza irradiata: Tensione terminale di disturbo: EMS: Immunità a scariche elettrostatiche: Immunità ai campi elettromagnetici: Immunità a disturbi da scoppio: Immunità a disturbi condotti: Immunità a sovraccarico:	EN61326 EN 55011 gruppo 1, classe A EN 55011 Gruppo 1, classe A EN 61326 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-5	
		Immunità a interruzioni e cali di tensione:	EN 61000-4-11	

La precisione di misura delle termocoppie K nel campo –200... 1.300°C, delle termocoppie T e N a una temperatura massima di –100°C e delle termocoppie U e L a qualsiasi temperatura è di ±2°C ±1 cifra max. La precisione di misura della termocoppie B nel campo 400... 800°C è ±3°C max. La precisione della misura delle termocoppie B nel campo 400... 800°C è ±3°C max. La precisione della misura delle termocoppie R ed S a una temperatura di 200°C max. è ±3°C ±1 cifra max. La precisione della misura delle termocoppie R ed S a una temperatura di 200°C max. è ±3°C ±1 cifra max. La precisione della misura delle termocoppie II PL è il valore maggiore tra ±0,3 di PV e ±2°C, ±1 cifra max. La precisione della misura delle termocoppie II PL è il valore maggiore tra ±0,3 di PV e ±2°C, ±1 cifra max. Temperatura ambiente: –10... 23°C... 55°C; Campo di tensione: –15... 10% della tensione nominale Termocoppia K a –100°C max.: ±10°C max. L'unità dipende dall'impostazione del parametro Unità di tempo derivato/integrale. È possibile utilizzare contemporaneamente la comunicazione esterna (RS-485) e quella via cavo di conversione seriale USB. Per la conformità alle norme Lloyd, fare riferimento alle normative del settore marittimo riportati nella sezione *Norme per la spedizione* a pagina 32.

Cavo di conversione seriale USB

Sistemi operativi utilizzabili	Windows 2000, XP, Vista o 7		
Software utilizzabili	CX-Thermo versione 4.5 o successiva		
Modelli applicabili	E5CC/E5EC/E5AC e E5CB		
Standard di interfaccia USB	Conforme alle specifiche USB 1.1.		
Velocità DTE	38.400 bps		
Caratteristiche connettore	Computer: spinotto USB di tipo A Termoregolatore digitale: Porta per software di configurazione		
Alimentazione	Alimentazione mediante bus (fornita dal controllore host USB).*		
Tensione di alimentazione	5 Vc.c.		
Assorbimento	450 mA max.		
Tensione di uscita	4,7±0,2 Vc.c. (fornita dal cavo di conversione seriale USB al termoregolatore digitale).		
Corrente in uscita	250 mA max. (fornita dal cavo di conversione seriale USB al termoregolatore digitale).		
Temperatura ambiente	0 55°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)		
Umidità relativa	10 80%		
Temperatura di stoccaggio	-20 +60°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)		
Umidità di stoccaggio	10 80%		
Altitudine	2.000 m max.		
Peso	Circa 120 g		

Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

* Utilizzare una porta ad alta potenza per la porta USB.

Nota: È necessario installare un driver sul PC. Fare riferimento alle informazioni di installazione nel manuale dell'operatore del cavo di conversione.

Interfacce di comunicazione

Metodo di collegamento della linea di trasmissione	RS-485: Multipunto	
Comunicazione	RS-485 (due cavi, half-duplex)	
Metodo di sincronizzazione	Sincronizzazione start-stop	
Protocollo	CompoWay/F o Modbus	
Velocità di trasmissione	19.200, 38.400 o 57.600 bps	
Codice di trasmissione	ASCII	
Numero di bit di dati*	7 o 8 bit	
Numero di bit di stop*	1 o 2 bit	
Rilevamento degli errori	Parità verticale (nessuna, pari o dispari) Carattere di controllo di blocco (BCC) con CompoWay/F o CRC-16 Modbus	
Controllo del flusso	Nessuno	
Interfaccia	RS-485	
Funzione di ripetizione	Nessuno	
Buffer di comunicazione	217 byte	
Tempo di attesa della risposta alla comunicazione	0 99 ms Impostazione predefinita: 20 ms	

^{*} La velocità di trasmissione, il numero di bit di dati, il numero di bit di stop e la parità verticale possono essere impostate singolarmente utilizzando il livello di impostazione della comunicazione.

Funzioni di comunicazione

Comunicazioni senza programmazione*	È possibile utilizzare la memoria del PLC per la lettura e la scrittura dei parametri E5□C, l'azionamento e l'arresto e così via. L'E5□C comunica automaticamente con i PLC. Non è richiesta alcuna programmazione delle comunicazioni. Numero di termoregolatori collegati: 16 max. PLC utilizzabili PLC OMRON SYSMAC serie CS, CJ o CP PLC Mitsubishi Electric MELSEC serie Q o L

	Quando i termoregolatori sono collegati, i parametri possono essere copiati dal termoregolatore impostato come master ai termoregolatori impostati come slave. Numero di termoregolatori collegabili: 16 max. (compreso il master)	
Comunicazione tra i componenti*	Quando i termoregolatori sono collegati, i set point e i comandi RUN/STOP possono essere inviati dal termoregolatore impostato come master ai termoregolatori impostati come slave. È possibile impostare inclinazioni e offset come set point. Numero di termoregolatori collegabili: 16 max. (compreso il master)	

^{*} È richiesto un termoregolatore versione 1.1 o successiva.

Valori nominali del trasformatore di corrente (disponibile su richiesta)


Rigidità dielettrica	1.000 Vc.a. per 1 min	
Resistenza alle vibrazioni	50 Hz, 98 m/s ²	
Peso	E54-CT1: circa 11,5 g, E54-CT3: circa 50 g	
Accessori (solo E54-CT3)	Armature (2) Spine (2)	

Allarmi di interruzione della resistenza di riscaldamento e di guasto del relè statico

Ingresso TA (per il ri- levamento della cor- rente dell'elemento riscaldante)	Modelli con rilevamento per elementi riscaldanti monofase: un ingresso Modelli con rilevamento per elementi riscaldanti monofase o trifase: due ingressi	
Corrente massima dell'elemento riscaldante	50 A c.a.	
Precisione della mi- sura della corrente di ingresso	±5% di FS ±1 cifra max.	
Campo di imposta- zione dell'allarme di guasto dell'ele- mento riscaldante*1	0,1 49,9 A (in incrementi di 0,1 A) Tempo minimo di rilevamento dell'attivazione: 100 ms*3	
Campo di imposta- zione dell'allarme di guasto del relè statico*2	0,1 49,9 A (in incrementi di 0,1 A) Tempo minimo di rilevamento della disattivazione: 100 ms*4	

- *1. Per gli allarmi di guasto dell'elemento riscaldante, la corrente dell'elemento riscaldante viene misurata quanto l'uscita di controllo è attivata e l'uscita sarà attivata se la corrente dell'elemento riscaldante è inferiore al valore impostato (es. il valore di corrente rilevamento guasto elemento riscaldante).
- *2. Per gli allarmi di guasto del relè statico, la corrente dell'elemento riscaldante viene misurata quanto l'uscita di controllo è disattivata e l'uscita sarà attivata se la corrente dell'elemento riscaldante è superiore al valore impostato, (es, valore di rilevamento guasto relè statico).
- *3. Il valore è di 30 ms per un ciclo proporzionale di 0,1 s o 0,2 s.
- *4. Il valore è di 35 ms per un ciclo proporzionale di 0,1 s o 0,2 s.


Curva durata elettrica prevista per relè (valori di riferimento)



Corrente di commutazione (A)

E5EC/E5AC

Collegamenti esterni




Nota: 1. La funzione associata ai terminali varia in base al modello.

- 2. Non collegare i terminali visualizzati su sfondo grigio.
- 3. Per la conformità agli standard EMC, il cavo che collega il sensore deve avere una lunghezza massima di 30 m. Se la lunghezza del cavo supera i 30 m, non sarà possibile dichiarare la conformità con gli standard EMC.
- 4. Collegamento dei terminali con capicorda M3.


Schemi a blocchi di isolamento

Modelli con 4 uscite ausiliarie




Legenda

E5EC



E5AC





Dimensioni (unità: mm)

Termoregolatori

E5EC








La porta del software di configurazione è collocata nella parte superiore del termoregolatore. Questa porta viene utilizzata per collegare il

termoregolatore a un computer per utilizzare il software di configurazione.
Per il collegamento è necessario il cavo di conversione seriale USB E58-CIFQ2. Per la procedura di collegamento, fare riferimento alle istruzioni fornite con

il cavo di conversione seriale USB.


Nota: Non lasciare il cavo di conversione seriale USB collegato durante l'utilizzo del termoregolatore.



- Spessore del quadro consigliato: 1... 8 mm.
- Il montaggio affiancato non è possibile in direzione verticale (mantenere tra i termoregolatori la distanza di montaggio specificata).
- Per montare il termoregolatore in modo da garantirne l'impermeabilità, applicare la guarnizione.
- Se si montano due o più termoregolatori, accertarsi che la temperatura circostante non superi quella di funzionamento riportata nella tabella delle caratteristiche.
- Per collegare il cavo di conversione seriale USB, lo spessore del pannello deve essere di 1... 2,5 mm.


Selezioni per uscite di controllo 1 e 2: QQ, QR, RR, CC, PR o CQ Se viene specificato anche 011, 013 o 014 per la selezione dell'opzione e l'utilizzo del montaggio affiancato, la temperatura ambiente deve essere massimo di 45°C. Se la temperatura ambiente è di 55°C, mantenere le seguenti

distanze di montaggio tra i termoregolatori.



E5AC





La porta del software di configurazione è collocata nella parte superiore del termoregolatore. Questa porta viene utilizzata per collegare il termoregolatore a un computer per utilizzare il software di configurazione. Per il collegamento è necessario il cavo di conversione seriale USB E58-CIFQ2. Per la procedura di collegamento, fare riferimento alle istruzioni fornite con il cavo di conversione seriale USB.

Nota: Non lasciare il cavo di conversione seriale USB collegato durante l'utilizzo del termoregolatore.


Montaggio singolo Montaggio affiancato* (96 × numero di moduli – 3.5) + 1.0 92 + 0.8 120 min. Il montaggio affiancato non consente di garantire l'impermeabilità.

- Spessore del quadro consigliato: 1... 8 mm.
- Il montaggio affiancato non è possibile in direzione verticale (mantenere tra i termoregolatori la distanza di montaggio specificata).
- Per montare il termoregolatore in modo da garantirne l'impermeabilità, applicare la guarnizione.
- Se si montano due o più termoregolatori, accertarsi che la temperatura circostante non superi quella di funzionamento riportata nella tabella delle caratteristiche.
- Per collegare il cavo di conversione seriale USB, lo spessore del pannello deve essere di 1... 2,5 mm.

Accessori (disponibili a richiesta)


● Cavo di conversione seriale USB E58-CIFQ2






● Cavo di conversione E58-CIFQ2-E

Cavo di conversione




Collegamento del cavo di conversione seriale USB E58-CIFQ2



Nota: Utilizzare sempre questo prodotto insieme a E58-CIFQ2.

Copriterminali


E53-COV24 (tre copriterminali in dotazione).



Guarnizione di tenuta Y92S-P9 (per DIN 48 × 96)



Y92S-P10 (per DIN 96 × 96)



Il termoregolatore è dotato di guarnizione di tenuta. Il grado di protezione quando viene utilizzata la guarnizione di tenuta è IP66.


Inoltre, mantenere la copertura della porta frontale sulla porta del software di configurazione del pannello frontale del termoregolatore E5EC/E5AC ben chiusa.

Per mantenere un grado di protezione IP66, è necessario sostituire periodicamente la guarnizione di tenuta e la copertura della porta del software di configurazione sul pannello frontale poiché potrebbero deteriorarsi, ritirarsi o indurirsi in presenza di determinate condizioni ambientali. La frequenza della sostituzione dipende dall'ambiente di esercizio.

Valutare la frequenza in base all'utilizzo effettivo, considerando opportuno un periodo massimo di 3 anni. La guarnizione di tenuta non è obbligatoria se non è necessario garantire una struttura impermeabile.


Copertura della porta per software di configurazione

per il pannello superiore Y92S-P7




Qualora la copertura della porta del software di configurazione sul pannello frontale venga smarrita o danneggiata, ordinarla separatamente. L'ambiente operativo può causare il deterioramento, il restringimento o l'indurimento della guarnizione di tenuta, pertanto, è opportuno sostituirla periodicamente.


◆ Adattatore di montaggio Y92F-51 (per DIN 48 × 96)




Viene fornita una coppia con il termoregolatore. Se l'adattatore risulta mancante o danneggiato, ordinarlo.


● Calotta frontale stagna Y92A-49N (48 × 96)





● Calotta frontale stagna Y92A-96N (96 × 96)






• Trasformatori di corrente


E54-CT1






E54-CT3






Accessorio E54-CT3


• Armatura



Spina



Esempio di collegamento




Relazione tra corrente passante (lo) e tensione di uscita (Eo) (valori di riferimento) E54-CT1

Corrente continua massima dell'elemento riscaldante:

50 A (50/60 Hz)

Numero di avvolgimenti: 400 ± 2 Resistenza di avvolgimento: $18\pm 2 \Omega$




Corrente passante (Io) A (valore efficace)

Relazione tra corrente passante (Io) e tensione di uscita (Eo) (valori di riferimento) E54-CT3

Corrente continua massima dell'elemento riscaldante: 120 A (50/60 Hz)

La corrente continua massima dell'elemento riscaldante per un termoregolatore digitale OMRON è di 50 A.

Numero di avvolgimenti: 400 ± 2 Resistenza di avvolgimento: $8\pm0.8~\Omega$



Corrente passante (Io) A (valore efficace)


E5CC/E5EC/E5AC

Funzionamento

Diagramma dei livelli di impostazione

In questo diagramma sono illustrati tutti i livelli di impostazione. Per accedere al livello di impostazione delle funzioni avanzate e al livello di calibrazione, è necessario inserire le password. In base all'impostazione del livello di protezione e alle condizioni di utilizzo, alcuni parametri non sono visualizzati.

Il controllo si interrompe quando si passa dal livello operativo a quello di impostazione iniziale.



^{*1.} Per utilizzare una procedura chiave per spostare il livello di controllo manuale, impostare il parametro Abilitazione selezione modalità automatica/manuale su ON e il parametro Impostazione PF su #-11 (Automatica/Manuale).

^{*2.} Il display n. 1 lampeggia quando i tasti vengono premuti per almeno 1 s.

Messaggi di errore (soluzione dei problemi)

Quando si verifica un errore, il display n. 1 o n. 2 indica il codice di errore. Facendo riferimento alla tabella riporta di seguito, eseguire le azioni necessarie in base al codice di errore.


Display	Nome		Significato	Azione	Funzionamento
S.ERR	Errore di ingresso	Il valore di ingresso non rientra nel campo di controllo.* Il tipo di ingresso non è impostato correttamente. Il sensore è scollegato o in stato di cortocircuito. Il sensore non è cablato correttamente. Il sensore non è cablato. * Campo di controllo Ingresso termoresistenza o termocoppia: Limite inferiore SP – 20°C limite superiore SP + 20°C (limite inferiore SP – 40°F limite superiore SP + 40°F) Ingresso ES1B: Come per il campo di ingresso specificato. Ingresso analogico: Campo di scala –5 105%		Controllare il cablaggio dell'ingresso per assicurarsi che sia corretto, non spezzato o cortocircuitato. Controllare anche il tipo di ingresso. Se non vengono rilevati problemi nel cavo o nelle impostazioni del tipo di ingresso, spegnere e riaccendere il dispositivo. Se dopo questa operazione la visualizzazione non risulta modificata, sostituire il termoregolatore digitale. Se sul display viene nuovamente visualizzato il normale contenuto, è possibile che il sistema di controllo sia stato influenzato da disturbi esterni. Verificare la presenza di eventuali interferenze esterne. Nota: Quando si utilizza una sonda, l'ingresso viene considerato scollegato se la linea di A, B o B' è interrotta.	Dopo che si verifica e viene visualizzato un errore, l'uscita di allarme funziona come se fosse stato superato il limite superiore. Funziona anche come se l'uscita di trasferimento avesse superato il limite superiore. Se un errore di ingresso viene assegnato a un'uscita di controllo o a un'uscita ausiliaria, l'uscita viene attivata quando si verifica l'errore di ingresso. Il messaggio di errore verrà visualizzato nel display per il valore attuale. Nota: 1. Le uscite di controllo riscaldamento e raffreddamento verranno disattivate. 2. Quando è impostata la variabile manipolata manuale, la variabile manipolata manuale, al'arresto o la variabile manipolata di errore, l'uscita di controllo è determinata dal valore impostato.
2222	Campo di – visualizzazione superato	Sotto -1,999 Sopra 9,999	Non si tratta di un errore. Viene visualizzato quando il campo di controllo è maggiore del campo di visualizzazione e il valore attuale supera il campo di visualizzazione. Il valore attuale viene visualizzato per il campo indicato a sinistra (il numero senza virgola).	-	Le funzioni di controllo continuano a operare, consentendo il normale funzionamento. Il valore verrà visualizzato nel display per il valore attuale. Fare riferimento a ESIC Digital Controllers User's Manual (N. cat. H174) per informazioni sul campo controllabile.
E 333	Errore del convertitore A/D	Si è verificato un errore nei circuiti interni.		Innanzitutto, spegnere e riaccendere l'unità. Se dopo questa operazione l'errore persiste, è necessario riparare il termoregolatore. Se la visualizzazione del display viene ripristinata, è possibile che il sistema di controllo sia stato influenzato da interferenze esterne. Verificare la presenza di eventuali interferenze esterne.	Le uscite di controllo, le uscite ausiliarie e le uscite di trasferimento vengono disattivate (un'uscita in corrente sarà circa 0 mA e un'uscita analogica in tensione sarà circa 0V).
EIII	Errore memoria	Si è verificato un errore nel funzionamento interno della memoria.		Innanzitutto, spegnere e riaccendere l'unità. Se dopo questa operazione l'errore persiste, è necessario riparare il termoregolatore. Se la visualizzazione del display viene ripristinata, è possibile che il sistema di controllo sia stato influenzato da interferenze esterne. Verificare la presenza di eventuali interferenze esterne.	Le uscite di controllo, le uscite ausiliarie e le uscite di trasferimento vengono disattivate (un'uscita in corrente sarà circa 0 mA e un'uscita analogica in tensione sarà circa 0V).
FFFF	Sovracorrente	Questo errore è visualizzato quando la corrente di picco supera 55,0 A.		-	Le funzioni di controllo continuano a operare, consentendo il normale funzionamento. Il messaggio di errore verrà visualizzato per i seguenti display. Monitoraggio valore corrente della resistenza di riscaldamento 1 Monitoraggio valore corrente della resistenza di riscaldamento 2 Monitoraggio valore corrente residua 1 Monitoraggio valore corrente residua 2
EE I EEZ LER I LERZ	Allarme HB o HS	Quando si verifica un allarme HB o HS, il display n. 1 nel livello di impostazione applicabile lampeggia.		-	Il display n. 1 per il seguente parametro lampeggia in Livello operativo o Livello di regolazione. Monitoraggio valore corrente della resistenza di riscaldamento 1 Monitoraggio valore corrente della resistenza di riscaldamento 2 Monitoraggio valore corrente residua 1 Monitoraggio valore corrente residua 2 Tuttavia, le funzioni di controllo continuano a operare, consentendo il normale funzionamento.
	Errore di ingresso potenziometro (solo modelli con controllo valvole motorizzate)	"" sarà visualizzato per il parametro Monitoraggio apertura valvola se si verifica uno dei seguenti errori. La calibrazione del motore non è stata eseguita. Il cablaggio del potenziometro non è corretto oppure è danneggiato. Il valore dell'ingresso del potenziometro è errato (ad esempio, l'ingresso è fuori intervallo oppure il potenziometro è guasto).		Verificare gli errori sopra descritti.	Controllo chiuso: L'uscita di controllo è disattivata oppure viene emesso il valore impostato per il parametro Variabile manipolata in corrispondenza di malfunzionamento sonda. Controllo mobile: funzionamento normale.


E5CC/E5EC/E5AC

Funzionamento

Diagramma dei livelli di impostazione

Di seguito vengono descritti gli elementi di impostazione pertinenti ad ogni livello. Se viene premuto il tasto Modo all'ultimo parametro, il display tornerà al primo parametro dello stesso livello.






E5CC/E5EC/E5AC

Precauzioni per la sicurezza

● Accertarsi di leggere attentamente le precauzioni per tutti i modelli E5CC/E5EC/E5AC fornite sul sito Web all'indirizzo: http://www.industrial.omron.it.

Indicazioni di avvertenza



Significato dei simboli di sicurezza del prodotto



Utilizzato per indicare il rischio di scosse elettriche in specifiche condizioni.



Utilizzato per divieti generali per i quali non è previsto un simbolo specifico.



Utilizzato per indicare un divieto in presenza di rischi di lesioni non gravi, dovuti a scosse elettriche o altre cause, in caso di smontaggio del prodotto.




Utilizzo delle precauzioni generiche di ATTENZIONE, AVVERTENZA o PERICOLO per le quali non è previsto un simbolo specifico. Questo simbolo viene utilizzato anche come simbolo di avviso, ma non deve essere utilizzato con questo significato per il prodotto.



Utilizzato per precauzioni per azioni obbligatorie generali per le quali non è previsto un simbolo specifico.

ATTENZIONE

Non toccare i terminali quando il termoregolatore è alimentato.





Potrebbero verificarsi scosse elettriche. Non toccare i cavi o i connettori con le mani bagnate.



In questi casi potrebbero verificarsi scosse elettriche, incendi o malfunzionamenti. Evitare che oggetti di metallo, conduttori, pezzi di filo derivanti dai lavori d'installazione o altri materiali entrino



inavvertitamente nel termoregolatore digitale o nelle porte del software di configurazione. Applicare la copertura sulla porta del software di configurazione del pannello frontale ogni qual volta non è in uso per evitare che oggetti estranei entrino nella porta.

Non utilizzare il termoregolatore digitale in ambienti esposti a gas infiammabili o esplosivi, in quanto potrebbero verificarsi infortuni lievi dovuti a esplosione.



In caso contrario, potrebbero essere provocati incendi. Evitare che sporcizia o altri oggetti estranei entrino inavvertitamente nelle porte del software di configurazione o tra gli spinotti dei connettori sul cavo del software di configurazione.



Pericolo di lievi scosse elettriche o di incendio. Non utilizzare cavi danneggiati.



Non smontare, modificare o riparare il prodotto né toccare i componenti interni. In questi casi potrebbero verificarsi lievi scosse elettriche, incendi o malfunzionamenti.



ATTENZIONE - Pericolo di incendio e scosse elettriche

 a. Questo prodotto ha ricevuto l'approvazione UL come regolatore di processo di tipo aperto. L'unità deve essere montata in una custodia che impedisca la fuoriuscita di fuoco.



- Per togliere l'apparecchiatura dalla messa in tensione ed effettuare interventi di manutenzione, può essere necessario più di un interruttore di corrente.
- c. Gli ingressi di segnale sono circuiti SELV a energia limitata.*1
- d. Attenzione: per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non interconnettere le uscite di diversi circuiti di classe 2.*2

L'uso dei relè di uscita oltre la durata prevista, in alcuni casi potrebbe causare la fusione o la bruciatura dei contatti.



Valutare sempre attentamente le condizioni di applicazione e utilizzare i relè di uscita nel rispetto delle caratteristiche di carico nominale e nei limiti di vita previsti per i componenti elettrici. La durata prevista dei relè di uscita varia considerevolmente in funzione del carico dell'uscita e delle condizioni di commutazione.

Serrare le viti dei terminali alla coppia nominale compresa tra 0,43 e 0,58 N·m.



La presenza di viti allentate potrebbe essere causa di incendio.

Impostare i parametri del prodotto in modo che siano appropriati per il controllo del sistema altrimenti un funzionamento imprevisto potrebbe essere causa di danni alla proprietà o incidenti.



Il funzionamento del prodotto potrebbe, in alcuni casi, compromettere le operazioni di controllo o il funzionamento delle uscite di allarme, con conseguenti danni alla proprietà.



Per garantire la sicurezza in caso di malfunzionamento del prodotto, adottare misure di sicurezza appropriate, ad esempio installando un dispositivo di monitoraggio su una linea separata.

In questi casi potrebbero verificarsi lievi scosse elettriche, incendi o malfunzionamenti. Evitare il contatto di oggetti metallici o conduttori con i connettori.



^{*1.} Il circuito SELV è separato dall'alimentazione mediante un isolamento doppio o rinforzato che non supera i 30 V r.m.s. e i 42,4 V di picco o i 60 Vc.c.

L'alimentatore di classe 2 è verificato e certificato UL come dispositivo con corrente e tensione dell'uscita secondaria che rientrano nei limiti previsti.

Precauzioni per l'uso

Accertarsi di rispettare le precauzioni riportate di seguito per impedire malfunzionamenti e non compromettere prestazioni o funzionalità del prodotto. La mancata osservanza delle precauzioni in alcuni casi potrebbe causare difetti nel funzionamento.

- Questo prodotto è progettato per l'uso esclusivo in ambienti interni.
 - Non utilizzare il prodotto nei seguenti luoghi:
 - Luoghi esposti a calore diretto irradiato da apparecchiature di riscaldamento.
 - · Luoghi soggetti a spruzzi di liquidi o ad atmosfera satura di oli.
 - · Luoghi esposti alla luce solare diretta.
 - Luoghi esposti a polvere o gas corrosivi, in particolare miscele contenenti zolfo o ammoniaca.
 - · Luoghi soggetti a forti escursioni termiche.
 - Luoghi soggetti a formazione di ghiaccio o condensa.
 - Luoghi soggetti a vibrazioni e forti urti.
- 2. Utilizzare e conservare il prodotto in ambienti con tasso di umidità e temperatura che rientrino nei limiti previsti. Il montaggio affiancato di due o più termoregolatori digitali in senso orizzontale o verticale può causare il surriscaldamento interno degli stessi, con conseguente riduzione della vita di esercizio. In tal caso, utilizzare ventilatori o altri sistemi di ventilazione per il raffreddamento forzato dei termoregolatori digitali.
- Per consentire la dissipazione del calore, non bloccare l'area attorno al termoregolatore digitale e non ostruirne le prese di ventilazione.
- 4. Verificare la corretta polarità dei terminali nei collegamenti.
- 5. Per il cablaggio utilizzare terminali con capicorda delle dimensioni specificate (M3, larghezza 5,8 mm o inferiore). Per collegamenti cablati aperti, utilizzare fili in rame rigidi o semirigidi con dimensioni comprese tra AWG24 e AWG18 (equivalente a una sezione compresa tra 0,205 e 0,823 mm²). La lunghezza del filo scoperto deve essere compresa tra 6 e 8 mm. A un terminale è possibile collegare fino a due fili (delle stesse dimensioni e dello stesso tipo) o terminali con capicorda. Non collegare più di due fili o terminali con capicorda allo stesso morsetto.
- 6. Non collegare i terminali non utilizzati.
- 7. Per i termoregolatori digitali con specifiche di ingresso c.a., utilizzare alimentatori con tensione di alimentazione reperibili in commercio. Non utilizzare l'uscita dall'inverter come alimentatore. In base alle caratteristiche di uscita dell'inverter, aumenti di temperatura nel termoregolatore digitale potrebbero provocare fumo o incendi, anche se l'inverter ha una frequenza di uscita specifica di 50/60 Hz.
- 8. Per evitare interferenze induttive, mantenere i fili della morsettiera del prodotto distanti da cavi elettrici con tensioni o correnti elevate. Inoltre, non collegare le linee di alimentazione insieme o in parallelo al cablaggio del prodotto. Si consiglia l'utilizzo di cavi schermati e di condotti e canaline separate.
 - Installare un soppressore di sovratensioni o un filtro antidisturbo sui dispositivi periferici che generano interferenze (in particolare motori, trasformatori, solenoidi, bobine magnetiche o altri apparecchi che presentano induttanza).
 - Quando si utilizza un filtro antidisturbo per l'alimentatore, verificare in primo luogo la tensione o la corrente, quindi installare il filtro il più vicino possibile al prodotto.
 - Mantenere il prodotto il più distante possibile da dispositivi che emettono potenti onde in alta frequenza (saldatrici ad alta frequenza, macchine per cucire ad alta frequenza e così via) o sovracorrente.
- 9. Utilizzare il prodotto entro i valori nominali di carico e alimentazione.
- 10. Accertarsi che la tensione nominale venga raggiunta entro due secondi dall'accensione mediante un contatto di commutazione o di relè. Un'applicazione graduale della tensione potrebbe non provocare lo spegnimento e la riaccensione o causare malfunzionamenti delle uscite.
- 11. Una volta accesso il termoregolatore digitale, per garantire la visualizzazione della temperatura corretta, accertarsi di lasciare trascorrere almeno 30 min per il riscaldamento prima di utilizzare funzioni di controllo.
- 12. Quando si esegue il self-tuning, attivare l'alimentazione per il carico, ad esempio l'elemento riscaldante, contemporaneamente o prima di accendere il prodotto. Se questa avvertenza non dovesse essere rispettata, il self-tuning non risulterà corretto e non si otterrà un controllo ottimale.

- 13.È obbligatorio disporre di un interruttore automatico di corrente in prossimità del prodotto, che deve essere facilmente raggiungibile dall'operatore e chiaramente contrassegnato come dispositivo di sgancio del regolatore.
- 14. Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire il prodotto. Non utilizzare solventi organici, come diluenti per vernici, benzina o alcol, per pulire il prodotto.
- 15. Progettare il sistema (ad esempio, il quadro) tenendo in considerazione il ritardo di 2 secondi per l'impostazione dell'uscita del prodotto dopo l'accensione.
- 16.L'uscita potrebbe essere disattivata quando si passa al livello di impostazione iniziale. Tenere in considerazione tale circostanza quando si eseguono operazioni di controllo.
- 17.Il numero di operazioni di scrittura su memoria non volatile è limitato. Pertanto, per la scrittura frequente di dati durante la comunicazione o altre operazioni, utilizzare la modalità di scrittura RAM.
- 18.Quando si smonta il termoregolatore digitale per lo smaltimento, utilizzare strumenti idonei. Le parti taglienti all'interno del termoregolatore digitale possono provocare ferite.
- 19. Non collegare contemporaneamente i cavi a entrambe le porte del software di configurazione del pannello frontale e del pannello superiore. Ciò potrebbe provocare il danneggiamento o il malfunzionamento del termoregolatore digitale.
- 20. Non posizionare alcun oggetto pesante sul cavo di conversione, non piegarlo oltre il naturale raggio di curvatura e non tirarlo con forza eccessiva.
- 21. Non scollegare il cavo di conversione per la comunicazione o il cavo di conversione seriale USB durante la comunicazione, in quanto potrebbero verificarsi danneggiamenti o malfunzionamenti.
- 22. Non toccare i terminali esterni di alimentazione o altre parti metalliche sul termoregolatore digitale.
- 23. Non superare la distanza di comunicazione indicata nelle specifiche. Utilizzare il cavo di comunicazione specificato. Fare riferimento a E5□C Digital Controllers User's Manual (N. cat. H174) per informazioni sulle distanze e sui cavi di comunicazione.
- **24.**Non piegare i cavi di comunicazione oltre il naturale raggio di curvatura. Non tirare i cavi di comunicazione.
- 25. Non interrompere o riallacciare l'alimentazione al termoregolatore digitale quando il cavo di conversione seriale USB è collegato. Ciò potrebbe provocare il malfunzionamento del termoregolatore digitale.
- 26. Accertarsi che le spie sul cavo di conversione seriale USB funzionino correttamente. Determinate condizioni di funzionamento potrebbero accelerare il deterioramento dei connettori e del cavo impedendo le normali comunicazioni. Occorre quindi eseguire controlli periodici e sostituirli quando necessario.
- 27.1 connettori possono essere danneggiati se inseriti con forza eccessiva. Quando si collega un connettore, accertarsi sempre che sia orientato correttamente. Non forzare il connettore se non si riesce a inserirlo facilmente.
- 28. Elementi nocivi potrebbero entrare nel cavo di conversione seriale USB, causando malfunzionamenti. Non lasciare il cavo di conversione seriale USB costantemente collegato all'unità.

Norme per la spedizione

I termoregolatori E5CC, E5EC e E5AC sono conformi alle norme Lloyd. Quando si applicano le norme, è necessario rispettare i seguenti requisiti di installazione e cablaggio nell'applicazione.

Condizioni dell'applicazione

Luogo di installazione

I termoregolatori E5CC, E5EC e E5AC sono conformi alle categorie di installazione ENV1 ed ENV2 previste dalle norme Lloyd. Pertanto, devono essere installati in luoghi dotati di aria condizionata. Non possono essere utilizzati su ponti o tetti oppure in luoghi soggetti a forti vibrazioni.

Modalità d'utilizzo corretto

Durata di funzionamento

 Utilizzare il prodotto nei limiti di temperatura e umidità previsti: Temperatura: -10... 55°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Jmidità: 25... 85%

Se il prodotto viene installato all'interno di una scheda di controllo, la temperatura ambiente deve essere mantenuta al di sotto di 55°C, anche attorno al prodotto.

- 2. La durata di funzionamento dei dispositivi elettronici, come i termoregolatori digitali, dipende non solo dal numero di operazioni di commutazione dei relè ma anche dalla vita di esercizio dei componenti elettronici interni. La vita di esercizio dei componenti dipende dalla temperatura ambiente: a temperature più elevate corrisponde una vita di esercizio più breve, mentre a temperature più basse corrisponde una vita di esercizio più lunga. È pertanto possibile prolungare la vita di esercizio abbassando la temperatura del termoregolatore digitale.
- 3. In caso di installazione di due o più termoregolatori digitali affiancati orizzontalmente o verticalmente, la temperatura interna aumenterà a causa del calore irradiato dai termoregolatori digitali stessi, con conseguente diminuzione della vita di esercizio. In tal caso, utilizzare ventilatori o altri sistemi di ventilazione per il raffreddamento forzato dei termoregolatori digitali. Se si ricorre a soluzioni di raffreddamento forzato, tuttavia, fare attenzione a non raffreddare solo i terminali per evitare errori della misura.

Precisione della misura

- Quando si estende o si collega il filo conduttore della termocoppia, assicurarsi di utilizzare fili compensatori adatti ai tipi di termocoppia.
- Quando si estende o si collega il filo conduttore della termoresistenza al platino, assicurarsi di utilizzare fili a bassa resistenza e di mantenere la stessa resistenza nei tre fili conduttori.
- 3. Montare il prodotto in modo che sia livellato orizzontalmente.
- Se la precisione della misura è bassa, verificare che la compensazione di ingresso sia impostata correttamente.

Impermeabilità

Il grado di protezione è riportato di seguito. I componenti per i quali non sono riportate le specifiche relative al grado di protezione o è riportato il valore IP□0 non sono protetti contro le infiltrazioni.

Pannello anteriore: IP66; Custodia posteriore: IP 20; Sezione terminali: IP00 Quando è necessario garantire l'impermeabilità, montare la guarnizione di tenuta sul retro del pannello frontale. Mantenere la copertura della porta frontale sulla porta del software di configurazione del pannello frontale del termoregolatore E5EC ben chiusa. Il grado di protezione quando viene utilizzata la guarnizione di tenuta è IP66. Per mantenere un grado di protezione IP66, è necessario sostituire periodicamente la guarnizione di tenuta e la copertura della porta del software di configurazione sul pannello frontale poiché potrebbero deteriorarsi, ritirarsi o indurirsi in presenza di determinate condizioni ambientali. La frequenza della sostituzione dipende dall'ambiente di esercizio. Valutare la frequenza in base all'utilizzo effettivo, considerando opportuno un periodo massimo di 3 anni. Se la guarnizione di tenuta e la copertura della porta non vengono sostituite regolarmente, non è possibile garantire l'impermeabilità. La guarnizione di tenuta non è obbligatoria se non è necessario garantire una struttura impermeabile.

Precauzioni per il funzionamento

 L'attivazione delle uscite richiede circa due secondi dal momento in cui il termoregolatore viene acceso. Questo ritardo deve essere tenuto in considerazione quando si intende incorporare i termoregolatori digitali in un pannello di controllo o in un dispositivo simile.

- Una volta accesso il termoregolatore digitale, per garantire la visualizzazione della temperatura corretta, accertarsi di lasciare trascorrere almeno 30 min per il riscaldamento prima di utilizzare funzioni di controllo.
- 3. Per utilizzare la funzione di self-tuning, attivare l'alimentazione per il carico, ad esempio l'elemento riscaldante, contemporaneamente o prima di accendere il termoregolatore. Se questa avvertenza non dovesse essere rispettata, l'esecuzione della funzione di selftuning non risulterà corretta e non si otterrà un controllo ottimale.
- 4. All'avvio del termoregolatore digitale dopo il riscaldamento, disattivare l'alimentazione del termoregolatore e riattivarla contemporaneamente a quella del carico. Anziché spegnere e riaccendere il termoregolatore digitale, è anche possibile passare dalla modalità STOP alla modalità RUN.
- Evitare di utilizzare il termoregolatore in prossimità di radio, televisori o sistemi wireless. Tali dispositivi possono causare interferenze radio che compromettono le prestazioni del termoregolatore.

Altre precauzioni

- Non collegare o scollegare il connettore del cavo di conversione ripetutamente in un breve periodo di tempo, in quanto potrebbero verificarsi malfunzionamenti del computer.
- Dopo aver collegato il cavo di conversione al computer, verificare il numero della porta COM prima di avviare la comunicazione. Il computer impiega alcuni secondi per rilevare il collegamento
- del cavo. Ciò è del tutto normale.
 Non collegare il cavo di conversione tramite un hub USB, Il cavo di conversione potrebbe danneggiarsi.
- Non utilizzare un cavo di estensione per collegare il cavo di conversione a un computer. Il cavo di conversione potrebbe danneggiarsi.

Montaggio

Montaggio frontequadro


E5CC

Sono disponibili due modelli di copriterminali utilizzabili con il termoregolatore E5CC.



- Per garantire l'impermeabilità nel montaggio, è necessario installare sul termoregolatore la guarnizione impermeabile. L'impermeabilità non è garantita se più termoregolatori vengono montati affiancati. La guarnizione impermeabile non è richiesta se non è necessario garantire l'impermeabilità.
- 2. Inserire l'E5CC nel foro praticato nel pannello.
- Premere l'adattatore dai terminali fino al quadro e contemporaneamente fissare il termoregolatore E5CC.
- I. Stringere le due viti di fissaggio sull'adattatore. In alternativa, stringere le due viti poco a poco in modo da mantenerle bilanciate. Stringere le viti applicando una coppia di serraggio compresa tra 0,29 e 0,39 N·m.

E5EC/E5AC





- Per garantire l'impermeabilità nel montaggio, è necessario installare sul termoregolatore la guarnizione impermeabile. L'impermeabilità non è garantita se più termoregolatori vengono montati affiancati. La guarnizione impermeabile non è richiesta se non è necessario garantire l'impermeabilità.
- 2. Inserire l'E5EC/E5AC nel foro praticato nel pannello.
- 3. Premere l'adattatore dai terminali fino al pannello e fissare temporaneamente il termoregolatore E5EC/E5AC.
- 4. Stringere le due viti di fissaggio sull'adattatore. In alternativa, stringere le due viti poco a poco in modo da mantenerle bilanciate. Stringere le viti applicando una coppia di serraggio compresa tra 0,29 e 0,39 N⋅m.

Montaggio del coprimorsettiera E5CC

Piegare leggermente il copriterminale E53-COV23 per fissarlo alla morsettiera come illustrato nel diagramma seguente. Il copriterminale non può essere fissato nella direzione opposta. È anche possibile applicare il copriterminale E53-COV17.


Verificare che il contrassegno "UP" sia rivolto verso l'alto, quindi inserire il copriterminali E53-COV17 nei fori presenti nella parte superiore e inferiore del termoregolatore digitale.






E5EC/E5AC

Piegare leggermente il copriterminale E53-COV24 per fissarlo alla morsettiera come illustrato nel diagramma seguente. Il copriterminale non può essere fissato nella direzione opposta.



Modalità di cablaggio

- Per evitare interferenze esterne, separare i cavi di entrata e le linee di alimentazione.
- Utilizzare un doppino intrecciato schermato, AWG24... AWG18 (sezione 0,205... 0,8231 mm²).
- Per il cablaggio dei terminali, utilizzare terminali con capicorda.
- Utilizzare cablaggio e strumenti capicorda adatti per i terminali a crimpare.
- Stringere le viti dei terminali applicando una coppia di serraggio 0,43... 0,58 N·m.
- Per le viti M3 utilizzare i tipi di terminali con capocorda riportati di seguito.



E5CC/E5EC/E5AC

Garanzia triennale


• Periodo di garanzia

Il periodo di garanzia dell'unità è di tre anni a partire dalla data di spedizione.

Condizioni di garanzia

La garanzia dell'unità è valida a patto che vengono rispettate le seguenti condizioni operative:

- 1. Temperatura di funzionamento media (vedere nota): -10°C... 50°C
- 2. Metodo di installazione: Montaggio standard



Nota: Temperatura di funzionamento media

Si riferisce alla temperatura durante l'elaborazione dell'unità montata in un quadro e collegata a dispositivi periferici in modo che operi in condizioni di stabilità, con il tipo di ingresso sensore K dell'unità selezionato, i terminali di ingresso positivo e negativo della termocoppia dell'unità in cortocircuito e in condizioni di temperatura ambiente stabile.

Se l'unità non dovesse funzionare correttamente durante il periodo di garanzia, OMRON si impegna a ripararla o a sostituire eventuali parti a proprie spese.

Garanzia e considerazioni sull'applicazione

Leggere attentamente e comprendere

Prima di procedere all'acquisto dei prodotti il cliente si assume l'onere di leggere attentamente e comprendere questo documento. Per eventuali domande o commenti, rivolgersi all'ufficio OMRON di competenza.

Garanzia e limitazione di responsabilità

GARANZIA

OMRON garantisce i propri prodotti da difetti di materiali e/o vizi di costruzione per un periodo di un anno (o per altro periodo se specificato) dalla data di consegna. L'onere della prova del difetto è a carico dell'acquirente. La garanzia si limita alla riparazione del prodotto o, a giudizio insindacabile di OMRON, alla sua sostituzione.

OMRON NON RICONOSCE ALTRA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE IN VIA ESEMPLIFICATIVA QUELLE DI NON-VIOLAZIONE, DI COMMERCIABILITA' E DI IDONEITA' A FINI PARTICOLARI. L'ACQUIRENTE O L'UTILIZZATORE RICONOSCE LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA' NELL'AVER DETERMINATO L'IDONEITA' DEL PRODOTTO A SODDISFARE I REQUISITI IMPLICITI NELL'USO PREVISTO DELLO STESSO.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA

OMRON NON SARÀ RESPONSABILE DEI DANNI, DELLE PERDITE DI PROFITTO O DELLE PERDITE COMMERCIALI SPECIALI, INDIRETTE O EMERGENTI IN QUALUNQUE MODO RICONDUCIBILI AI PRODOTTI, ANCHE QUANDO LE RICHIESTE DI INDENNIZZO POGGINO SU CONTRATTO, GARANZIA, NEGLIGENZA O RESPONSABILITÀ INCONDIZIONATA.

In nessun caso la responsabilità di OMRON potrà superare il prezzo del singolo prodotto in merito al quale sia stata definita la responsabilità.

IN NESSUN CASO OMRON SARÀ RESPONSABILE PER GARANZIA, RIPARAZIONE O ALTRA RICHIESTA DI INDENNIZZO RELATIVA AI PRODOTTI SE L'ANALISI, CONDOTTA DA OMRON, NON CONFERMERÀ CHE I PRODOTTI SONO STATI CORRETTAMENTE UTILIZZATI, IMMAGAZZINATI, INSTALLATI E SOTTOPOSTI A MANUTENZIONE, E CHE NON SONO STATI OGGETTO DI CONTAMINAZIONI, ABUSI, USI IMPROPRI, MODIFICHE O RIPARAZIONI DA PARTE DI CENTRI NON AUTORIZZATI DA OMRON.

Considerazioni sull'applicazione

IDONEITA' ALL'USO PREVISTO

OMRON non sarà responsabile della conformità a normative, regolamenti e leggi applicabili a combinazioni di prodotti nell'applicazione del cliente o nell'impiego dei prodotti stessi. Il cliente e/o l'utilizzatore hanno la responsabilità di adottare tutte le misure necessarie a determinare l'idoneità del prodotto ai sistemi, ai macchinari e alle apparecchiature con i quali verrà utilizzato. Il cliente e/o l'utilizzatore hanno la responsabilita di conoscere ed osservare tutte le proibizioni, regole, limitazioni e divieti applicabili all'uso del prodotto e/o al prodotto stesso.

NON UTILIZZARE MAI I PRODOTTI IN APPLICAZIONI CHE IMPLICHINO GRAVI RISCHI PER L'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE O DI DANNI ALLA PROPRIETÀ SENZA PRIMA AVERE APPURATO CHE L'INTERO SISTEMA SIA STATO PROGETTATO TENENDO IN CONSIDERAZIONE TALI RISCHI E CHE I PRODOTTI OMRON SIANO STATI VALUTATI, INSTALLATI E PROVATI CORRETTAMENTE IN VISTA DELL'USO AL QUALE SONO DESTINATI NELL'AMBITO DELL'APPARECCHIATURA O DEL SISTEMA.

Dichiarazione di non responsabilità

DATI SULLE PRESTAZIONI

I dati sulle prestazioni forniti in questo catalogo non costituiscono una garanzia, bensì solo una guida alla scelta delle soluzioni più adeguate alle esigenze dell'utente. Essendo il risultato delle condizioni di collaudo di OMRON, tali dati devono essere messi in relazione agli effettivi requisiti di applicazione. Le prestazioni effettive sono soggette alla *Garanzia e Limitazione di Responsabilità* di OMRON.

MODIFICHE ALLE SPECIFICHE

Le caratteristiche e gli accessori del prodotto possono essere soggetti a modifiche a scopo di perfezionamento o per altri motivi. Per confermare le caratteristiche effettive del prodotto acquistato, rivolgersi all'ufficio OMRON di competenza.

DIMENSIONI E PESI

Pesi e misure sono nominali e non devono essere utilizzati in progettazione o produzione, anche quando sono indicati i valori di tolleranza.

In una prospettiva di miglioramento del prodotto, le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Cat. No. H177-IT2-03

ITALIA Omron Electronics SpA
Viale Certosa, 49 - 20149 Milano
Tel: +39 02 32 681
Fax: +39 02 32 68 282 www.industrial.omron.it

Nord Ovest Tel: +39 02 326 88 00 Milano Tel: +39 02 32 687 77 Bologna Tel: +39 051 613 66 11

Tel: +39 074 45 45 11 Terni

SVIZZERA
Omron Electronics AG
Sennweidstrasse 44, CH-6312 Steinhausen
Tel: +41 (0) 41 748 13 13
Fax: +41 (0) 41 748 13 45
www.industrial.omron.ch

Romanel Tel: +41 (0) 21 643 75 75